ATyS 6m

Automatic transfer switch

Bedienungsanleitung 🔘





ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

- Dieses Handbuch enthält Hinweise zur Sicherheit, zum Anschluss und zur Funktionsweise des Umschaltsystems ATYS.
- Dieses System darf grundsätzlich nur von qualifiziertem und dazu beauftragtem Personal installiert und in Betrieb genommen werden.
- Die vorliegende Anleitung muss an einem Ort aufbewahrt werden, der für alle Personen, die es benötigen, zugänglich ist.
- Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten dürfen nur von geschultem und dazu befugtem Personal ausgeführt werden.
- Dieses System entspricht den für diese Art von Produkten geltenden Europäischen Richtlinien. Es ist mit der CE-Marke gekennzeichnet.
- Die Angaben in dieser Anleitung können jederzeit geändert werden und sind nicht bindend.
- Dieses Produkt ist konform mit folgenden Normen:
 - IEC 60947-3
 - EN 60947-3
 - NBN EN 60947-3
 - BS EN 60947-3
 - IEC 60947-6-1
 - GB 14048
 - EN 60947-6-1
 - NBN EN 60947-6-1
 - BS EN 60947-6-1
 - VDE 0660-107

INHALTSVERZEICHNIS

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE
INHALTSVERZEICHNIS 3
1. DIE <i>ATyS</i> -REIHE
2. ALLGEMEINE DARSTELLUNG 2.1. Produktdarstellung. 5 2.2. Identifizierung. 6 2.3. Umgebungsbedingungen. 6 2.4. Zubehör für den Einbau beim Kunden 7 2.5. Zubehör, für den werkseitigen Einbau 8
3. INSTALLATION
4. ANSCHLÜSSE. 19 4.1. Stromkreise 19 4.2. Steuerstromkreise 21 4.3. Kit für Spannungs- und Versorgungsanschluss 23
5. VERWENDUNG. 28 5.1. Handantrieb. 28 5.2. Elektrischer Antrieb. 29
6. BETRIEB 30 6.1. Handantrieb 30 6.2. Verwendungsmodi 31 6.3. Programmierung 32 6.4. Betrieb 42 6.5. Anzeige 45 6.6. Automatische Sequenzen 47
7. OPTIONEN 50 7.1. Kommunikationsmodul 50
8. BEHEBEN VON STÖRUNGEN
9. ERSATZTEILE
10. ANLAGEN 60 10.1. Typologie der Netze 60 10.2. Programmierung und Verkabelung ATyS 6m 61



1. DIE ATyS-REIHE

Das ATyS ist ein Gerät, in dem die elektrischen und mechanischen Verriegelungen sowie die internen Sicherheitsfunktionen, die einen reibungslosen Betrieb gewährleisten, bereits ab Werk enthalten sind.


Alle Geräte sind mit einem Handantrieb ausgerüstet.

Den elektrischen Antrieb übernimmt ein Getriebemotor, der über zwei elektronische Steuerungen geschaltet wird:

- Fernsteuerung: für die Umschaltung in die Stellungen I, 0 oder II werden die ATyS 3-Geräte über potenzialfreie Kontakte durch eine Fernantriebslogik (Typ Steuerungsrelais C30) gesteuert.
- Automatisch: Die ATyS 6-Geräte enthalten die Antriebsrelais, Zeitverzögerungen und Testfunktionen, die für die Verwaltung der Umschaltung auf Normal-/Not-Versorgung erforderlich sind.

Zusätzlich enthalten die Versionen ATyS 6e und 6m eine Fernsteuerungsfunktion.

Für Wartungsmaßnahmen kann die gesamte Antriebseinheit ausgebaut werden, ohne die Leistungseinheit ausbauen zu müssen.



Vorliegende Bedienungsanleitung betrifft ausschließlich folgende Geräte:

Serie von 125 bis 3 200 A drei- und vierpolig 230 Vac:

• ATyS 6m.


Folgende Geräte werden mit eigener Bedienungsanleitung geliefert:

- ATyS 3s
- ATyS 3e, 6s et 6e
- Separate Schnittstellen ATyS D10 und D20
- Steuerrelais ATyS C30



2. ALLGEMEINE DARSTELLUNG


2.1. Produktdarstellung







2.2. Identifizierung



2.3. Umgebungsbedingungen

Das gesamte Gerät entspricht folgenden Umweltauflagen.

2.3.1. Schutzart

Schutzart IP2 und Klasse II auf der Vorderseite (Stromversorgungs- und Steuerungsmodul + Antriebsmodul)

2.3.2. Betrieb

Temperatur

- -10 +40 °C ohne Reduzierung
- -20 +70 °C mit Reduzierung (siehe Hauptkatalog SOCOMEC)

Luftfeuchtigkeit

- 80 % Feuchte ohne Kondensation bei 55 °C
- 95% Feuchte ohne Kondensation bei 40°C

Höhe

Maximale Betriebshöhe ohne Reduzierung = 2000 Meter



2.3. Umgebungsbedingungen (Forts.)

2.3.3. Lagerung


Temperatur

• -20 bis +70 °C

Dauer

• Lagerdauer = höchstens 1 Jahr

Es wird davon abgeraten, die Geräte in einer ätzenden bzw. salzigen Umgebung zu lagern.



2.3.4. Gewicht

Nennstrom (A)	12	25	16	60	25	50	40	00	60	30	80	00	1 0	000	12	250	16	00	20	00	25	00	32	00
Polzahl	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4
Gewicht (kg)	4	4,1	4,1	4,2	4,5	4,6	5,5	6	6	6,5	20,4	23,9	23,9	25,4	25,4	30,4	36,9	42,9	47	57	51	61	59	69

2.3.5. Normen und Direktiven

- Das Gerät entspricht den geltenden Normen der Europäischen Union.
- Außerdem entspricht es den geltenden IEC-Normen
 - IEC 60947-3: Niederspannungsschaltgeräte, Lastschalter, Trennschalter (die gesamte Serie)
 - IEC 60947-6-1: Niederspannungsschaltgeräte, automatische Netzumschalter



2.4. Zubehör für den Einbau beim Kunden

2.4.1. Überbrückungsschienen

Ausführung eines oberen oder unteren Sammelpunktes, wodurch der Lastumschalter in einen Netzlastumschalter umgewandelt wird.

2.4.2. Kit für Spannungs- und Versorgungsanschluss

Ermöglicht die Eigenversorgung und beiderseitige Netzüberwachung in eigensicherer Ausführung.

2.4.3. Optionsmodule

N° 1 - Kommunikation

Ermöglicht die Steuerung und Statusabfrage des Lastumschalters über eine RS485 Datenleitung mit JBUS/MODBUS® -Protokoll und einer Übertragungsgeschwindigkeit von 38.400 Baud.

N° 2 - Für ATyS 6e und 6m:

Max. 2St. zusätzliche Module mit je 2 programmierbaren Ein- und Ausgängen. (s. Seite 16).

2.4.4. Klemmenabdeckungen

Paarweise gewährleisten sie den oberen, unteren und seitlichen Schutz gegen direktes Berühren der Anschlussschienen oder von Anschlussteilen.

Werden entweder oben oder unten und in der vorderen oder hinteren Stellung montiert. Bei Verwendung des Kits für Spannungs und Versorgunsanschluss ist eine Klemmenabdeckung nur vorne möglich.



2.4. Zubehör für den Einbau beim Kunden (Forts.)

2.4.5. Anschlussabdeckung

Vorderseitiger oberer und unterer Schutz der Zu- und Ableitung gegen direktes Berühren.

2.4.6. Steuerspannungswandler

Ermöglicht die Versorgung eines Gerätes für 230VAC mit 400VAC. Wandler 400 V~/230 V~.

2.4.7. Abstandshalter (BIS 630 A)

Ermöglicht eine Vergrößerung des Abstands der Anschlussschienen von der Montageplatte um 1cm je Abstandshalter.

2.4.8. Separate Schnittstellen ATyS D10 oder D20

ATyS D10

• Ermöglicht die Anzeige der Zustände der Stromquellen des Lastumschalters auf die Vorderseite des Schaltschranks zu verlegen.

ATyS D20

- Ermöglicht die Anzeige der Zustände der Stromquellen des Lastumschalters auf die Vorderseite des Schaltschranks zur verlegen (wie D10).
- Und Ermöglicht zusätzlich die Konfiguration, Steuerung und Anzeige der Messwerte auf der Vorderseite des Schaltschranks.

2.5. Zubehör, für den werkseitigen Einbau

2.5.1. Zusätzlicher Hilfsschalter

1 St. zusätzlicher Hilfskontakt ÖS in jeder Schaltstellung, sowie voreilende Öffnung und Schaltstellungsanzeige I und II: standardmäßig bei den Baugrößen 2000 bis 3200 A.

Hilfsschalter für Kleinstrom: bitte rückfragen.

2.5.2. Verschließbarer Antrieb in 3 Stellungen I-0-II

Standardmäßig: Verschließen in Stellung "0"

Option: Verriegelung des Antriebs in den 3 Stellungen I, 0 und II.

2.5.3. Vorrichtung gegen unzulässige Betätigung

Verschließen des elektrischen Antriebs und des Notantriebs durch ein RONIS-Schloß EL11AP.

Nicht möglich bei einer Verwendung von Abstandshaltern.


Verriegelung in Stellung 0.



3. INSTALLATION

3.1. Abmessungen

3.1.1. 125 bis 630 A





Anschlussschiene berücksichtigen.

- 1. Abschließvorrichtung für 3 Vorhängeschlösser.
- 2. Maximale Griffumdrehung, Betätigungswinkel 2 x 90 $^\circ$
- 3. Nutzbarer Bereich zum Anschluss und zum Trennen des Antriebs
- 4. Abstandshalter (Zubehör)
- 5. Klemmenabdeckungen
- 6. Abmessungen für funktionelle Aufteilung
- 7. Griff


Nenn- strom (A)		hne all	es	Verbin- dungs- schienen			Gehä	use				esti- igen	Anschluss											
	A 3p.	A 4p.	С	AC	F 3p.	F 4p.	Н	J 3p.	J 4p.	J 1	М 3р.	M 4p.	Т	U	٧	W	Х 3р.	X 4p.	Υ	Z1	Z2	AA	BA	CA
125	304	340	244	235	286,5	322,5	151	154	184	34	120	150	36	20	25	9	28	22	3,5	38	134	135	115	10
160	304	340	244	235	286,5	322,5	151	154	184	34	120	150	36	20	25	9	28	22	3,5	38	134	135	115	10
250	345	395	244,5	280	328	378	153	195	245	35	160	210	50	25	30	11	33	33	3,5	39,5	134,5	160	130	15
400	345	395	244,5	280	328	378	153	195	245	35	160	210	50	35	35	11	33	33	3,5	39,5	134,5	170	140	15
630	394	459	320,5	400	377	437	221	244	304	34	210	270	65	45	50	13	42,5	37,5	5	53	190	260	220	20




50.5

3.1. Abmessungen (Forts.)

3.1.2. 800 bis 1 600 A





- 1. Ab
- 2. Ma
- 3. Nu
- 5. Abdeckung zwischen den Phasen
- 6. Abmessungen funktionelle Aufteilung
- 7. Griff


1	50 60 90 88 88 88 88 88 88 8	
<u> </u>	Den Schwenkbereich des Griffs und Anschlussraum für Kabel bzw. Anschlussschiene berücksichtigen.	50.5
Absch	ließvorrichtung für 3 Vorhängeschlösser	 _ ' '
/laxim	ale Griffumdrehung, Betätigungswinkel 2 x 90 °	
lutzba	arer Bereich zum Anschluss und zum Trennen des Antriebs	
Ansch	lussabdeckung (Zubehör)	
\ /a a/ a a	In was mulashan alam Dhanan	


20,


Nennstrom (A)	Ohne alles	Verbindungs- schienen		Geh	äuse		Befesti	Befestigungen Anschluss							
	В	AC	F 3p.	F 4p.	J 3p.	J 4p.	M 3p.	M 4p.	T	U	V	Χ	Υ	Z1	AA
800	370	461	504	584	306,5	386,5	255	335	80	50	60.5	60	7	66,5	321
1 000	370	461	504	584	306,5	386,5	255	335	80	50	60,5	60	7	66,5	321
1 250	370	461	504	584	306,5	386,5	255	335	80	60	65	60	7	66,5	330
1 600	380	481	596	716	398,5	518,5	347	467	120	90	44	66	8	67,5	288


3.1. Abmessungen (Forts.)

3.1.3. 2 000 bis 3 200 A












• Anschluss der Kupferschienen


ATYS 737 A







3.2. Einbaurichtung



X: verboten - O: möglich - ●: empfohlen




Das Gerät stets auf einer vertikalen Fläche montieren.


3.3. Einbau von Zubehör durch den Kunden

3.3.1. Überbrückungsschienen

• 125 bis 630 A



• 800 bis 1 600 A



Empfohlenes Anziehdrehmoment

M6: 4,5 N.m M8: 8,3 N.m M10: 20 N.m M12: 40 N.m

Maximales Anziehdrehmoment

M6: 5,4 N.m M8: 13 N.m M10: 26 N.m M12: 45 N.m

Einbau auf der Zu- oder Abgangseite am Gerät möglich.

3.3.2. Anschlussbausatz


• 2000 bis 3200 A


Version*	_	aler Stror rekturfakt		Minimaler Anschluss	mitgeliefert bei 3200 A	+ 708 lb-in 80 Nm	+ 708 lb-in 80 Nm	+ 708 lb-in 80 Nm 4109 0250 1 2 4109 0320	708 lk 80 N		6 HM12
	0	2	3	Cu	2619 1200	2629 1200	2639 1200	8			
01	2000 A	2500 A	2500 A	2x100x10	-	-	-	-	H M12-35 6.8 - 6x	12 x	6 x
02	2000 A	2500 A	2500 A	2 x100x10	✓	✓	✓	-	H M12-55 6.8 - 3x	6 x	3 x
03	2000 A	2500 A	2500 A	2x100x10	✓	✓	✓	-	H M12-55 6.8 - 5x	10 x	5 x
04	2000 A	2500 A	3200 A	3x100x10	✓	-	-	-	A H M12-35 6.8 - 3x	3 x	-
05	2000 A	2500 A	3200 A	3x100x10	✓	-	-	-	B H M12-45 6.8 - 3x	6 x	-
06	2000 A	2500 A	2900 A	3x100x10	✓	✓	✓	-	H M12-65 6.8 - 3x	6 x	3 x
07	2000 A	2500 A	3200 A	4x100x10	✓	-	-	-	H M12-45 6.8 - 6x	6 x	-
08	2000 A	2500 A	3200 A	3x100x10	1	1	✓	-	H M12-65 6.8 - 5x	10 x	5 x
09	2000 A	2500 A	2500 A	2x100x10	✓	✓	-	✓	H M12-55 6.8 - 3x	6 x	3 x
10	2000 A	2500 A	2500 A	2x100x10	✓	1	-	✓	H M12-55 6.8 - 5x	10 x	5 x
11	2000 A	2500 A	2500 A	2x100x10	1	1	1	-	H M12-55 6.8 - 10x	20 x	10 x
12	2000 A	2500 A	2900 A	3x100x10	1	1	-	1	H M12-65 6.8 - 3x	6 x	3 x
13	2000 A	2500 A	3200 A	3x100x10	1	1	-	1	H M12-65 6.8 - 5x	10 x	5 x
14	2000 A	2500 A	3200 A	3x100x10	1	1	1	-	H M12-65 6.8 - 10x	20 x	10 x


⁽¹⁾ Spezielle Anwendungen können Korrekturfaktoren erfordern.

Eine Bestellnummer per Anschlusspunkt bestellen.

^{*} Siehe nächste Seite.









3.3.2. Anschlussbausatz (Forts.)

• 2000 bis 3200 A




































3.3.3. Optionsmodule (Forts.)

Darstellung


Für den Einbau der Optionsmodule sind Steckverbinder vorgesehen:

- 4 Einbaustellen (1 Kommunikationsmodul und bis zu 2 Module 2 Eingänge/2 Ausgänge)
- Die Optionsmodule für Kommunikation oder 2 Eingängen/2 Ausgängen können in beliebiger Reihenfolge in die Einbaustellen gesteckt werden. Dennoch sollte folgende Struktur berücksichtigt werden:



Montage 1. Option bei 1

- --> 2. Option bei (2)
- --> 3. Option bei ③
- --> 4. Einbaustelle 4 nicht belegt





Das Modul spannungslos anschließen.



Vor dem Wiedereinschalten muss das Gerät mindestens 3 Minuten von der Stromversorgung getrennt sein, damit das Modul erkannt werden kann.



Überprüfen, ob das Optionsmodul gut verschraubt ist.




3.3.3. Optionsmodule (Forts.)

Nummerierung der Optionsmodule Eingänge/Ausgänge

Der ATyS 6m kann durch zwei Optionsmodule 2E/2A erweitert werden.

Die Nummerierung der 2 Eingänge und 2 Ausgänge pro Modul entspricht der Position der Optionsmodule in den Einbaustellen. Die Nummerierung ist nach dem ersten erfassten Modul (2E/2A) chronologisch, wobei das Kommunikationsmodul nicht berücksichtigt wird.



3.3.4. Kit für Spannungs- und Versorgungsanschluss


Zum Anschluss des Kits für Spannungs- und Versorgungsanschluss, siehe Abschnitt Anschlüsse



Muss vor dem Leistungsanschluss angeschlossen werden.


3.3.5. Klemmenabdeckungen vorne oder hinten (bis 630 A)

- Einbau der Klemmenabdeckung entweder vorne oder hinten und auf der Front oder Rückseite des Gerätes.
- Bei einer Verbindung der Anschlüsse und einer Verwendung des Kits für Spannungs- und Versorgungsanschluss kann nur die vordere Klemmenabdeckung eingebaut werden.




3.3.6. Anschlussabdeckung


• 125 bis 400 A



• 630 bis 1 600 A



• 2000 bis 3200 A




3.3.7. Steuerspannungswandler des Antriebs

Wandler für 400-VAC-Anwendungen ohne Neutralleiter. Für jede verwendete und umgeschaltete Stromquelle ist ein Wandler erforderlich.


3.3.7-1 Stromquelle 1 400 Vac 101 230 Vac 102 230 Vac 230 Vac 230 Vac 230 Vac

3.3.8. Abstandshalter (bis 630 A)



3.4. Zubehör Werkseitig montiert


3.4.1. Verschließen in Stellung 0 Option: in den 3 Stellungen I,0 und II verschließbar




3.4.2. Option 2. Hilfsschalter

• 125 bis 630 A

• 800 bis 3200 A (standardmäßig)





Innovative Power Solutions

4. ANSCHLÜSSE

4.1. Stromkreise


4.1.1. Spezieller Anschluss: Hauptnetz auf Schalter I


Das Gerät wird für folgende Konfiguration geliefert:

- Anschluss der Stromquelle 1 an Lasttrennschalter I.
- Anschluss der Stromquelle 2 an Lasttrennschalter II.



Verwendung des Kits für Spannungs- und Versorgungsanschluss mit ATyS 6: Einbau des Kits vor den Leistungskabeln (siehe Abschnitt Kit für Spannungs- und Versorgungsanschluss).






4.1.2. Anschlüsse - Verbindungen

Hinweis: Die Kabellänge berücksichtigen.

(A)	125	160	250	400	630	800	1 000	1 250	1 600	2000	2500	3200
Minimaler Kabelquerschnitt Cu (mm²) mit lth	35	50	95	185	2 x 150	2 x 185	-	-	-	-	-	-
Minimale Breite der Schienen					2 x 30	2 x 40	2 x 60	2 x 60	2 x 80	2x100	2x100	2x100
Cu (mm²) mit lth	-	-	-	-	x 5	x 5	x 5	x 5	x 5	x10	x10	x10
Maximaler Kabelquerschnitt Cu (mm²) mit Ith	50	95	150	240	2 x 300	2 x 300	4 x 185	4 x 185	6 x 185	-	-	-
Maximale Breite der Schienen												
Cu (mm) mit Ith	20	20	32	32	50	63	63	63	100	100	100	100



Empfohlenes Anziehdrehmoment

M6: 4,5 N.m M8: 8,3 N.m M10: 20 N.m M12: 40 N.m

Maximales Anziehdrehmoment


M6: 5,4 N.m M8: 13 N.m M10: 26 N.m M12: 45 N.m




4.1. Stromkreise (Forts.)

4.1.3. Spezieller Anschluss: Hauptnetz auf Schalter II

Bei abweichender Anschlussart muss die Zuweisung der Netzte zu den Schaltern und die Netztpriorität richtig parametriert werden. (s.Seite 35).





Erforderliche Änderungen, die sich aus den Zuweisungen der Lasttrennschalter ergeben

	Konfiguration	Erforderliche Änderung (siehe Kapitel Programmierung/Setup/ Sce-Variable)
Stromquelle 1 an Lasttrennschalter I angeschlossen Stromquelle 2 an Lasttrennschalter II angeschlossen	Standard (werkseitig)	Stromquelle 1 auf Lasttrennschalter I konfigurieren, Sce-Variable = I
Stromquelle 1 an Lasttrennschalter II angeschlossen Stromquelle 2 an Lasttrennschalter I angeschlossen	Speziell	Stromquelle 1 auf Lasttrennschalter II konfigurieren, Sce-Variable = II




Siehe Kapitel Programmierung/Setup zur Änderung der Konfiguration



4.2. Steuerstromkreise

4.2.1. Beispiel: Anwendung 400 VAC mit Neutralleiter





Die Versorgung der Anschlussklemmen 101-102 und 201-202 prüfen: 230 Nenn-VAC.



Anschluss der 3 Stromwandler zwangsläufig.



Maximale Länge der Fernsteuerung: 10 m. Bei größeren Abständen die Informationen über Relais übertragen.



Maximale Länge der externen Schnittstellenkabel: 3 m.

Nicht vergessen die Stromwandler kurz zu schliessen vor dem Entfernen des Kit für Spannungs- und Versorgungsanschluss. Kit für Spannungs- und Versorgungsanschluss als Ersatzteil lieferbar.



4.2. Steuerstromkreise (Forts.)

4.2.2. Beispiel: Anwendung 400 VAC mit Neutralleiter (Forts.)

	Bezeichnung	Anschluss-(1) klemme	Beschreibung	Eigenschaften	Empfohlener Querschnitt
Hilfsorestrorgung Power 201 Versorgung von Notnetz/Generator [2] 23 0V-202 Massengange 103 N. Noutralieler 104 (1.9) Phase 3 Höchsters 105 (1.2) Phase 3 Höchsters 105 (1.2) Phase 1 Höchsters 105 (1.2) Phase 1 Höchsters 105 (1.2) Phase 2 Höchsters 105 (1.2) Phase 1 Höchsters 105 (1.2) Phase 2 Stromquelle 2 204 (1.2) Phase 1 Höchsters 105 (1.2) Phase 2 Massen Höchsters 105 (1.2) Phase 2 206 (N.) Phase 2 206 (N.) Phase 3 288 VAC (Phase-Noutralieller) Höchsters 105 (1.2) Phase 2 206 (N.) Phase 3 Phase 3 288 VAC (Phase-Noutralieller) Höchsters 206 (N.) Phase 3 Phase	Hilfsversorgung		Versorgung von Stromquelle 1	220 bis 240 VAC ±20%	1,5 mm ²
Fischerung 150 ft 3.0 Phase 3 Phase 2 288 Acc Phase 1 150 ft 150 ft 22 Phase 2 150 ft 1 Phase 1 150 ft 23 150 ft 150 ft 24 150 ft 25 150	Hilfsversorgung	Power 201	Versorgung von Notnetz/Generator 2		
Fischerung 150 ft 3.0 Phase 3 Phase 2 288 Acc Phase 1 150 ft 150 ft 22 Phase 2 150 ft 1 Phase 1 150 ft 23 150 ft 150 ft 24 150 ft 25 150	Messeingänge		Neutralleiter	500 VAC (Phase-Phase)	1,5 mm ²
Strompuelle 1 106 (L2)	für Spannung		Phase 3		'
106 (L1)	Stromquelle 1			288 VAC (Phase-Neutralleiter)	
Eingange Massen 203 (L.1)				Höchstens	
Massen 204 (L2)	Fingänge	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		500 Vac (Phase-Phase)	1.5 mm ²
Stromquelle 2 206 N					1,011111
No 2006 Neutralleiter Hochstens Hochstens 1,5 mm² 207 Sammelpunkt der Steuereingänge 208 Steueringseingang Umschelten auf Notstromquelle 209 Engang Test unter Last 210 DC-Versorgung für die Option 2E/2A Potenzialfreier Korttakt 1,5 mm² 73 Befehl Start Generator - Bistabiles Relais Potenzialfreier Korttakt 5A AC1/250 V 1,5 mm² Aggregat Activity Schließerfel an Stromquelle 1,6 last Kontakt mit 317 geschlossen 315 Schließbefehl an Stromquelle 1,6 last Kontakt mit 317 geschlossen 316 Schließbefehl an Stromquelle 1,6 last Kontakt mit 317 geschlossen 317 Versorungsspannung für die Klemmen 313 bis 316 Offirungsbefehl in Stellung 0, falls Kontakt mit 317 geschlossen 317 Versorungsspannung für die Klemmen 313 bis 316 Micht speisen 1,5 mm² Nicht speisen 1,5 mm² 1,5				1	
Steuerung	Otrorriquono [2]				
208 Steuerungseingang Umschalten auf Notstromquelle 1	01				4.52
209 Eingang Test unter Last 210 DC-Versorgung für die Option 2E/2A Potenzialtrier Kontakt 1,5 mm² Aggregat 74 SehlebStart Generator - Bistabiles Relais Potenzialtrier Kontakt 1,5 mm² SA AC1/250 V	Steuerung				1,5 mm ⁻
210				Nicht speisen	
Start					
Aggragat 74					
durch Verbindung zu Klemme 317 1.2	Start ⁽²⁾ Aggregat		Befehl Start Generator - Bistabiles Relais	1	1,5 mm ²
durch Verbindung zu Klemme 317 1, 2 314 Schließbefehl an Stromquelle 2, falls Kontakt mit 317 geschlossen 315 Schließbefehl an Stromquelle 2, falls Kontakt mit 317 geschlossen 316 Öffrungsbefehl in Stellung of Jalls Kontakt mit 317 geschlossen 317 Versorungsspannung für die Klemmen 313 bis 316 Anschluss RJ Separate Schnittstelle ATyS D10 oder D20 maximales Versetzen um 3 m. RJ45 8 / 8 lür Schnittstellen RJ Sammelpunkt 1 - 0 - II 14 Hilfsschalter Stellung II Typ Schliesser 24 Hilfsschalter Stellung II Typ Schliesser 34 Verriegelt bei Stellung Auto. Verriegelt soften Verriegelt, sofern Vorhängeschloss vorhanden 54 Verriegelt, sofern Vorhängeschloss vorhanden 55 A AC1/250 V 1,5 mm² Verriegelt, sofern Vorhängeschloss vorhanden 55 A AC1/250 V 1,5 mm² Verriegelt, sofern Vorhängeschloss vorhanden 55 A AC1/250 V 1,5 mm² Verriegelt, sofern Vorhängeschloss vorhanden 56 Relais 63 Relais geschlossen, wenn Gerät in Fehlermodus 5A AC1/250 V 1,5 mm² Schalter 51 Hilfsschalter Stellung II Typ Schliesser 59 Hilfsschalter Stellung II Typ Schliesser 60 Hilfsschalter Stellung II Typ Schliesser 79 Hilfsschalter Stellung II Typ Schliesser 70 Hilfsschalter 70 Hilfsschalter 70 Hilfsschalter 70 Hilfsschalter 70 Hilfsschalter 70 Hilfschalter 70 Hilfsschalter 70 Hilfsschalter 70 Hilfsschalter 70 Hilfssc	Fernsteuerung	313	Umschaltung von Automatik auf externe Steuerung	\wedge	1,5 mm ²
315 Schließbefehl an Stromquelle [1], falls Kontakt mit 317 geschlossen 316 Öffnungsbefehl in Stellung 0, falls Kontakt mit 317 geschlossen 317 Versorungsspannung für die Klemmen 313 bis 316 RJ Separate Schnittstellen Signalisierung 13 Sammelpunkt I - 0 - II Schnittstellen 14 Hilfsschalter Stellung I Typ Schliesser 14 Hilfsschalter Stellung I Typ Schliesser 14 Hilfsschalter Stellung I Typ Schliesser 14 Verriegelt Stellung I Typ Schliesser 15 Versorgung mit 1,5 mm²	Ü			Nicht speisen	,
316					
Anschluss RJ		315	Schließbefehl an Stromquelle 1, falls Kontakt mit 317 geschlossen		
Anschluss RJ		316	Öffnungsbefehl in Stellung 0. falls Kontakt mit 317 geschlossen		
Anschluss Filtr Schnittstellen Signalisierung 13 Separate Schnittstellen 15 Sammelpunkt I - 0 - II 1.5 mm² 1.4 Hiffsschalter Stellung I Typ Schliesser 1.4 Hiffsschalter Stellung I Typ Schliesser 1.5 mm² 1.5 m					
13 Sammelpunkt I - 0 - II 14				maximales Versetzen um 3 m.	RJ45 8 / 8
14		13	Sammelnunkt I - 0 - II	54 AC1 /250 V	1.5 mm ²
Hilfsschalter Stellung II Typ Schliesser Hilfsschalter Stellung Tup Schliesser	Signalisierung			3A AC 17230 V	1,511111
Hilfsschalter					
Hilfsschalter					
AUT. und	1.1116			5	0
Vorhänge- schloss 53 Vorhängeschloss vorhanden Schloss 54 Verriegelt, sofern Vorhängeschloss vorhanden Relais 63 Relais geschlossen, wenn Gerät in Fehlermodus 5A AC1/250 V Standard- konfiguration 64 (jedoch nur, wenn Gerät mit Strom versorgt wird) 5A AC1/250 V 2. Hilfs- schalter 81 Sammelpunkt der Hilfsschalter Stellung I 5A AC1/250 V 34 Hilfsschalter Stellung I Typ Öffner 34 Hilfsschalter Stellung II Typ Schliesser 91 Sammelpunkt der Hilfsschalter Stellung II 32 Hilfsschalter Stellung II Typ Öffner 94 Hilfsschalter Stellung II Typ Öffner 34 Hilfsschalter Stellung II Typ Schliesser Optionsmodul Kommunikation 0 RS485-Verbindung Versorgung mit 1,5 mm² 2 Eingänge/ 2 Ausgänge In 13 + Eingang Optokoppler Versorgung mit 1,5 mm² 123 + Eingang Optokoppler Versorgung mit 1,5 mm² 124 - Stromquelle [2] vorhanden 5A AC1/250 V 1,5 mm² Ou 14 O23 Relais Ausgang Entlastung 5A AC1/250 V 1,5 mm² Ou 14 O23 Relais Ausgang Fehler Eingang SW 5 A				5A AC1/250 V	1,5 mm²
schloss 54 Verriegelt, sofern Vorhängeschloss vorhanden Relais 63 Relais geschlossen, wenn Gerät in Fehlermodus 5A AC1/250 V 1,5 mm² Standard-konfiguration 64 (jedoch nur, wenn Gerät mit Strom versorgt wird) 5A AC1/250 V 1,5 mm² 2. Hilfs-schalter 81 Sammelpunkt der Hilfsschalter Stellung I 5A AC1/250 V 1,5 mm² 3. Schalter 82 Hilfsschalter Stellung I Typ Öffner 5A AC1/250 V 1,5 mm² 4 Hilfsschalter Stellung I Typ Offner 91 Sammelpunkt der Hilfsschalter Stellung II 92 Hilfsschalter Stellung II Typ Schliesser 94 Hilfsschalter Stellung II Typ Offner 94 Hilfsschalter Stellung II Typ Schliesser 95 Pask85-Verbindung II Typ Schliesser 95 Pask85-Verbindung II Typ Schliesser 96 Pask85-Verbindung II Typ Schliesser 96 Pask85-Verbindung II Typ Schliesser Pask85-Verbindung II Typ Schliesser Pask85-Verbindung II Typ Schliesser Versorgung mit Typ Schliesser 1,5 mm² 1,					
Relais Standard- G4			Vorhängeschloss vorhanden		
Standard-konfiguration					
Ronfiguration Sammelpunkt der Hilfsschalter Stellung I Sammelpunkt der Hilfsschalter Stellung I Typ Öffner		63	Relais geschlossen, wenn Gerät in Fehlermodus	5A AC1/250 V	1,5 mm ²
schalter (Option) 82 Hilfsschalter Stellung I Typ Öffner (Option) 84 Hilfsschalter Stellung I Typ Schliesser (Potion) 91 Sammelpunkt der Hilfsschalter Stellung II Typ Öffner (Potionsmodul (Potionsmod	Standard- konfiguration	64	(jedoch nur, wenn Gerät mit Strom versorgt wird)		
schalter (Option) 82 Hilfsschalter Stellung I Typ Öffner 84 Hilfsschalter Stellung I Typ Schliesser 91 Sammelpunkt der Hilfsschalter Stellung II 92 Hilfsschalter Stellung II Typ Öffner 94 Hilfsschalter Stellung II Typ Öffner 94 Hilfsschalter Stellung II Typ Schliesser Optionsmodul Kommunikation 0 RS485-Verbindung Versorgung mit 10 bis 30 VDC (3) 1,5 mm² 2 Eingänge/ 2 Ausgänge In 13 + Eingang Optokoppler In 14 - Auslösen Umschalten auf EJP-Tarif Versorgung mit 10 bis 30 VDC (3) 1,5 mm² 2 Ausgänge 123 + Eingang Optokoppler I24 - Stromquelle 2 vorhanden Versorgung mit 10 bis 30 VDC (3) 1,5 mm² Ou 13 Relais Ausgang Entlastung 5A AC1/250 V 1,5 mm² Ou 14 O23 Relais Ausgang Fehler 5A AC1/250 V 1,5 mm² Stromwandler R1 Messtromwandler I1 Eingang SW 5 A 1,5 mm² St Messstromwandler zur visualisierung von 3I;P;Q;S;PF Eingang SW 5 A 1,5 mm² S2 und In berechnet T1 Messtromwandler I3 Eingang SW 5 A 1,5 mm²	2. Hilfs-	81	Sammelpunkt der Hilfsschalter Stellung I	5A AC1/250 V	1,5 mm ²
(Option) 84 Hilfsschalter Stellung I Typ Schliesser 91 Sammelpunkt der Hilfsschalter Stellung II 92 Hilfsschalter Stellung II Typ Öffner 94 Hilfsschalter Stellung II Typ Schliesser Optionsmodul Kommunikation -	schalter	82			
91 Sammelpunkt der Hilfsschalter Stellung II 92	(Option)				
92	, ,				
Part Hilfsschalter Stellung II Typ Schliesser Part					
Optionsmodul Kommunikation -					
Kommunikation - + Optionsmodul 2 Eingänge / 2 Ausgänge In 13 + In 14 - In 14 - Auslösen Umschalten auf EJP-Tarif Versorgung mit 10 bis 30 VDC (3) 1,5 mm² 2 Ausgänge I23 + In 14 - In 15 mm² Versorgung mit 10 bis 30 VDC (3) 1,5 mm² 2 Ausgänge In 14 - In 15 mm² Stromquelle [2] vorhanden Versorgung mit 10 bis 30 VDC (3) 1,5 mm² 3 Ou 13 Ou 14 Ou	Ontionomodul		9 1:		
Harmonia		U			
Optionsmodul 2 Eingänge/ 2 Ausgänge In 13 + In 14 - In 15 mm² Versorgung mit 10 bis 30 VDC (3) 1,5 mm² 2 Ausgänge In 13 + In 14 - In 14 - In 14 - In 15 mm² Eingang Optokoppler In 16 bis 30 VDC (3) 1,5 mm² Ou 13 Ou 14 O23 O24 Relais Ausgang Entlastung O24 5A AC1/250 V 1,5 mm² Stromwandler R1 R2 S1 S1 Messstromwandler zur visualisierung von 3I;P;Q;S;PF und In berechnet Eingang SW 5 A 1,5 mm² Stromwandler T1 Messtromwandler I3 Eingang SW 5 A 1,5 mm²	Normaliumkalium	-			
2 Eingänge / 2 Ausgänge In 14 - Auslösen Umschalten auf EJP-Tarif 10 bis 30 VDC (3) 2 Ausgänge Iz3 + Eingang Optokoppler Stromquelle [2] vorhanden Versorgung mit 10 bis 30 VDC (3) Ou 13 Ou 14 O23 O23 O24 Relais Ausgang Entlastung O24 5A AC1/250 V Stromwandler R1 Messtromwandler I1 Eingang SW 5 A 1,5 mm² St Messstromwandler zur visualisierung von 3I;P;Q;S;PF S2 und In berechnet Eingang SW 5 A 1,5 mm² T1 Messtromwandler I3 Eingang SW 5 A 1,5 mm²	0 11				4.5
2 Ausgänge I23 +					1,5 mm²
124 - Stromquelle 2 vorhanden 10 bis 30 VDC (3) 1,5 mm² 2					
Ou 13 Relais Ausgang Entlastung 5A AC1/250 V 1,5 mm² Ou 14 O23 Relais Ausgang Fehler Eingang SW 5 A 1,5 mm² Stromwandler R1 Messtromwandler I1 Eingang SW 5 A 1,5 mm² R2 S1 Messstromwandler zur visualisierung von 3I;P;Q;S;PF Eingang SW 5 A 1,5 mm² S2 und In berechnet Eingang SW 5 A 1,5 mm² T1 Messtromwandler I3 Eingang SW 5 A 1,5 mm²	2 Ausgange				1,5 mm ²
Ou 14 O23 Relais Ausgang Fehler O24 R1 Messtromwandler I1 Eingang SW 5 A 1,5 mm² Stromwandler S1 Messstromwandler zur visualisierung von 3I;P;Q;S;PF Eingang SW 5 A 1,5 mm² S2 und In berechnet T1 Messtromwandler I3 Eingang SW 5 A 1,5 mm²			• =	* * *	
O23 Relais Ausgang Fehler O24 R1 Messtromwandler I1 Eingang SW 5 A 1,5 mm² R2 S1 Messstromwandler zur visualisierung von 3l;P;Q;S;PF Eingang SW 5 A 1,5 mm² S2 und In berechnet T1 Messtromwandler I3 Eingang SW 5 A 1,5 mm²			Relais Ausgang Entlastung	5A AC1/250 V	1,5 mm ²
O24 Messtromwandler I1 Eingang SW 5 A 1,5 mm² R2 S1 Messstromwandler zur visualisierung von 3I;P;Q;S;PF Eingang SW 5 A 1,5 mm² S2 und In berechnet T1 Messtromwandler I3 Eingang SW 5 A 1,5 mm²					
O24 Messtromwandler I1 Eingang SW 5 A 1,5 mm² R2 S1 Messstromwandler zur visualisierung von 3I;P;Q;S;PF Eingang SW 5 A 1,5 mm² S2 und In berechnet T1 Messtromwandler I3 Eingang SW 5 A 1,5 mm²		O23	Relais Ausgang Fehler		
R1 Messtromwandler I1 Eingang SW 5 A 1,5 mm² R2 S1 Messstromwandler zur visualisierung von 3I;P;Q;S;PF Eingang SW 5 A 1,5 mm² S2 und In berechnet T1 Messtromwandler I3 Eingang SW 5 A 1,5 mm²					
R2 S1 Messstromwandler zur visualisierung von 3I;P;Q;S;PF Eingang SW 5 A 1,5 mm² S2 und In berechnet T1 Messtromwandler I3 Eingang SW 5 A 1,5 mm²	Stromwandler		Messtromwandler I1	Eingang SW 5 A	1,5 mm ²
S1 Messstromwandler zur visualisierung von 3I;P;Q;S;PF Eingang SW 5 A 1,5 mm² S2 und In berechnet T1 Messtromwandler I3 Eingang SW 5 A 1,5 mm²				.33	',- '
S2 und In berechnet Eingang SW 5 A 1,5 mm² T1 Messtromwandler I3 Eingang SW 5 A 1,5 mm²			Massetromwandlar zur vieualisiarung von SI-D-O-S-DE	Fingang SW 5 A	1.5 mm ²
T1 Messtromwandler I3 Eingang SW 5 A 1,5 mm ²			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Lingary OVV O A	1,011111
				Fingens CM/ F A	1 E
		T2	i viessuomwandienis	Elligarig SVV 5 A	1,5 1111115

Genauikgeit der Spannungs- und Strommessungen: 1 %

⁽³⁾ Es wird empfohlen, die Eingänge der Module 2E/2A mit der Verfegügbaren DC-Spannung von den Klemmen 207-210 zu Versorgen (siehe Schema Seite 20).



⁽¹⁾ Die Nummern der Anschlussklemmen können sich verändern, wenn das Kit für Spannungs- und Versorgungsanschluss eine spezielle Konfiguration aufweist.

⁽²⁾ Siehe Programmierung/Setup um den Ruhezustand des Relais zu ändern (siehe Seite 36).

Dieses Kit kann nur mit ATyS 6 verwendet werden. Es enthält alle erforderliche Anschlüsse zum Betrieb des Gerätes.



Das Kit muss vor dem Anschluss der Leistung installiert werden.




4.3.1. Standardkonfiguration


Standardmäßig ist dieses Kit für folgende Konfiguration ausgelegt:

- Versorgungsnetz 400/230 Vac vierpolig oder 230 Vac dreipolig
- Versorgung von unten
- Neutralleiter rechts (bei einer Verwendung des Neutralleiters)
- Stromquelle an Lasttrennschalter 1 angeschlossen.

Dieses Kit kann auch an andere Konfigurationen angepasst werden. In diesem Fall müssen jedoch die Anschlüsse oder Einstellungen geändert werden.




4.3.2. Installation des Kits (für die vierpolige Standardkonfiguration)






Achten Sie darauf, die Anschlüsse des Kits für Spannungs- und Versorgungsanschluss während des Anziehens des Leistungsanschlusses nicht zu beschädigen.



• ≥ 800 A



4.3.3. Darstellung der Verkabelung des Kits

In der Konfiguration Eingang der Stromquelle unten (Standard)

- Schwarze Kabel: Lasttrennschalter I

- Rote Kabel: Lasttrennschalter II


In der Konfiguration Eingang der Stromquellen oben

- Schwarze Kabel: Lasttrennschalter II


- Rote Kabel: Lasttrennschalter I

Nummerierung

Die Nummerierung der Kabel entspricht den Nummern der Anschlussklemmen der beiden Lasttrennschalter.



Beispiel: Vierpoliges Kit (4 Pole)



4.3.4. Änderung der Konfigurationen

Dieses Kit kann auch an andere Konfigurationen angepasst werden. In diesem Fall müssen jedoch die Anschlüsse oder Einstellungen geändert werden.


Verfahren zur Einrichtung des Kits für Spannungs- und Versorgungsanschluss

KONFIGURATION 1	Neutralleiter rechts	Keine Aktion (Standard)
Stellung des Neutralleiters		
	Neutralleiter links	Anschlusskit mit Neutralleiter links verwenden (siehe Katalog)
KONFIGURATION 2	Netz 230/400 Vac	Keine Aktion
Art des Netzes	Netz127/230 Vac	Änderung der Stellung der Kabel A und B
KONFIGURATION 3	Eingang der Stromquellen von unten	Position des Kits im unteren Teil
Eingang der Stromquellen		
	Eingang der Stromquellen von oben	Position des Kits im oberen Teil
KONFIGURATION 4	Anschluss des Hauptnetzes an	Einrichtung der Anschlüsse auf das Versorgungs- und
Zuweisungen der Lasttrennschalter und	Lasttrennschalter I	Steuerungsmodul gemäß dem Eingang der Stromquellen
Einrichtung der Anschlüsse	Anschluss des Hauptnetzes an Lasttrennschalter II	Einrichtung der Anschlüsse auf das Versorgungs- und Steuerungsmodul gemäß dem Eingang der Stromquellen

Siehe Beschreibung der verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten auf der nächsten Seite.

KONFIGURATION 1: Anpassung der Stellung des Neutralleiters

Ab Werk ist das Kit für Spannungs- und Versorgungsanschluss für eine Verwendung des rechten Neutralleiters verkabelt. Sofern Sie beabsichtigen, das Kit für Spannungs- und Versorgungsanschluss in einer Konfiguration zu nutzen, in der der linke Neutralleiter verwendet wird, müssen die Antriebsanschlussklemmen neu verkabelt werden.






4.3.5. Änderung der Konfigurationen (Forts.)

KONFIGURATION 2: Anpassung an die Art des Netzes

Die Versorgung des Antriebsmoduls ist nur über 230 VAC \pm 20 % möglich. Es kann sein, dass die Verkabelung der Versorgung an das Netz angepasst werden muss (Versorgungsanschluss zwischen Phasen oder Phase und Neutralleiter).




Die Versorgung der Anschlussklemmen 101-102 und 201-202 prüfen: 230 Nenn-VAC \pm 20 %.



KONFIGURATION 3: Anpassung der Kabel an die Art des Eingangs

Ab Werk ist das Kit für Spannungs- und Versorgungsanschluss für eine Konfiguration vorgesehen, in der die Stromquellen im unteren Teil angeschlossen werden (Lastanschluss oben).






Vor der Montage die Ausrichtung des Kits prüfen: Kabelführung immer auf der rechten Seite, fern der Last.



4.3.6. Änderung der Konfigurationen (Forts.)

KONFIGURATION 4: Zuweisung der Lasttrennschalter und Einrichtung der Anschlüsse






5. VERWENDUNG

5.1. Handantrieb

5.1.1. Modus **b** /AUT

Zwei Verwendungsmodi: Manuell oder automatisch - dies ergibt sich aus der Stellung des Betriebswahlschalters DAT.



5.1.2. Notantrieb


Alle Geräte der ATyS-Serie können manuell bedient werden (Notantrieb). In den manuellen Modus wechseln (Schlüsseloder Griff-Wahlschalter) und den Griff in die entsprechende Aussparung einsetzen.



Vor jeder manuellen Betätigung die Stellung des Gerätes überprüfen, um die Richtung der durchzuführenden Betätigung freizugeben.



Vor dem Wechsel in den Auto-Modus den Griff aus der Aussparung ziehen.



5.1.3. Verschließen des Antriebes

Das Standardgerät kann in der Stellung "0" mit einem Vorhängeschloss versehen werden. Das Sperren in den Positionen I oder II ist optional möglich. In den manuellen Modus wechseln und den gelben Griff für die Abschließvorrichtung heraus ziehen, um das Vorhängeschloss einhängen zu können.

Es können bis zu 3 Vorhängeschlösser mit einem Durchmesser von 8 mm verwendet werden.

Um die Steuerung zu wartungszwecken Stromlos zu machen, müssen die Steckerklemmleisten des Kits für Spannungs- und Versorgungsanschluss abgezogen werden (101 bis 106 und 201 bis 206).



Î


Das Anbringen eines Vorhängeschlosses ist nur im manuellen Modus und bei nicht eingesetztem Griff möglich.



5.2. Elektrischer Antrieb

5.2.1. Versorgung

Das ATyS 6m hat 2 Versorgungseingänge (101-102, und 201-202), um über beide Stromquellen eine kontinuierliche Versorgung des Gerätes sicherzustellen.




5.2.2. Antriebslogik

Das Gerät ATyS 6m kann über externe potenzialfreie Kontakte gesteuert werden (Anschlussklemmen 313 bis 317). Für den Antrieb sind zwei Logiktypen möglich: Impuls oder Schütz. Die Auswahl des Steuermodus erfolgt über die Programmierung (siehe Abschnitt Programmierung).


Impulslogik (Standardkonfiguration)

- Der Umschaltbefehl ergibt sich über einen Impuls am potenzialfreien Kontakt von einer Dauer von etwa 30 ms.
- Sobald der Befehl durchgeführt ist, bleibt das Gerät im neuen Zustand. Der Impuls kann unbegrenzt lange andauern, ohne zu Störungen zu führen.



Schützlogik

- Der Umschaltbefehl ergibt sich durch einen Dauerimpuls am potenzialfreien Kontakt.
- Sobald ein Dauerimpuls für Befehl I oder II fehlt, kehrt das Gerät in die Stellung Null zurück
- Über einen Befehl 0 kann das Gerät in die Stellung Null gezwungen werden und dies unabhängig vom Zustand der Befehle auf I oder II.



6. BETRIEB


6.1. Handantrieb

Das Gerät:

- Überwacht die Versorgungsquellen,
- Steuert das Umschalten der Stromquellen im Automatikmodus,
- Ermöglicht das Prüfen der automatischen Sequenzen.


Funktionen

- Führt eine Messung der Spannungen und Frequenzen durch,
- Zeigt den Zustand des Systems an,
- Warnt bei einem Alarm oder Fehler.



6.1.1. Softwareversion

Nach einem Neustart wird die Softwareversion auf dem Display angezeigt (Einschalten nach vorhergehendem Ausschalten von 3 Minuten, um das Gerät zu entladen).




6.2. Verwendungsmodi

6.2.1. Anzeige

Anzeige der gemessenen und eingestellten Werte. Ohne Code jederzeit zugänglich.

6.2.2. Programmierung

Konfiguration aller Produktparameter. Zugriff über den Programmierungscode (1000 werkseitig).



6.2.2. Betrieb

Starten der Testphasen oder der elektrischen Steuerung des Gerätes. Zugriff über den Betriebscode (4000).


6.2.4. Prüfen der Phasenfolge im manuellen Modus

Über diese Funktion lässt sich im manuellen Modus vor dem Einschalten die Übereinstimmung Phasenfolge mit der Verkabelung überprüfen.

Kontrolle der Phasenfolge bei den Stromquellen 1 und 2.



Funktion auf 2 Stromquellen aktiv bei 4NBL- oder 3NBL-Netz und nur auf der Stromquelle 1 bei einem 41NBL- oder 42NBL-Netz (siehe Programmierung und Anlagen).



Rotationsfehler Netz 1 oder Netz 2 nach betroffenen Anschluss. (PROT/Phase rotation/Phasenfolge).



6.3. Programmierung

Mit diesem Modus können die Parameter des Gerätes eingestellt werden. Er ist unabhängig von der jeweiligen Stellung des Wahlschalters/AUT. zugänglich. Er ist **nicht** zugänglich, wenn die Modi "Test ohne Last", "Test unter Last" oder "Control" aktiviert sind oder bei einer automatischen Sequenz (man ist in der Stellung Hauptstromquelle und Hauptstromquelle ist vorhanden). Der Programmiermodus ist in Stellung (🖒) immer zugänglich.

Um Zugriff auf diesen Modus zu haben, müssen Sie den Programmiercode (CODE P) eingeben, der Werkseitig auf 1000 eingestellt ist.



Parameter, die vor einer Verwendung immer eingestellt werden müssen:

- Netztyp
- Nennspannung und Frequenz.

Die anderen Standardwerte können beibehalten oder entsprechend der Konfiguration verändert werden.

In den Menüs navigieren



oder

Zugriff auf die Parameter: Auf die Pfeiltasten drücken (oben, unten, rechts, links)







Den Wert eines Parameters ändern: Auf die rechte Pfeiltaste drücken, um die zu ändernden Parameter aufzurufen. Auf die Tasten "oben" und "unten" drücken, um den Parameter zu ändern, anschließend bestätigen





In die Kopfzeile des Untermenüs zurückkehren: "ESC" drücken, sofern der geänderte Wert nicht zuvor bestätigt wurde, wird die Eingabe nicht berücksichtigt

Eingaben im Programmiermodus



Schritt 1: 5 Sekunden lang die Taste "Bestätigen" drücken



Schritt 2: Den Programmiercode eingeben (werkseitig 1000) und dazu die Navigationstasten verwenden



Schritt 3: Auf die Taste "Bestätigen" drücken.


Den Programmiermodus verlassen



5 Sekunden lang die Taste "Bestätigen" gedrückt halten]



6.3.1. Aufbau des Programmiermenüs






6.3.2. Änderung einer Variablen

Beispiel

Sie möchten die Spannung der Stromquelle ändern und sie von 400 auf 230 V umstellen.



6.3.3. Eigenschaften der Variablen

Menu Setup

LCD	Bezeichnung	Definition	Einstelspielraum	Standardwerte
NETWORK 4NJL 1000	Netztyp*	Anzahl der spannungsführenden Leitungen des gesteuerten Netzes (siehe Anlagen)	4NBL, 2NBL, 2BL, 1BL, 3NBL, 41NBL, 42NBL	4NBL
NOM VOLT 400 V	Spannungsnennwert des Netzes	Nennspannung zwischen Phase und Neutralleiter des Netzes, wenn es sich bei dem Netz um ein 1BL- oder 41NBL-Netz handelt, und Nennspannung zwischen den Phasen des Netzes in den anderen Fällen	von 110 V bis 480 V	400 Vac
FN 50 /4	Nennfrequenz des Netzes	Nennfrequenz des Netzes	50 oder 60 Hz	50 Hz
ET 00500/5	Stromwandler Übersetzungsverhältnis	Eingabe der Stromwandlerverhältnisse	von 50/5 bis 1600/5	500 / 5
SOURCE 1 - 1	Zuweisung Stromquelle/Gehäuse	Zuweisung der Stromquelle 1 an den Lasttrennschalter I oder II	I oder II	I
GEN NO	Zustand Relais Neustarten GE	Änderung des Ruhzustands des Relais Neustarten GE	Schliesser oder Öffner	Schliesser
PRIO NET (Auswahl der Hauptstromquelle	Eines der Netze kann als Hauptnetz ausgewählt werden und das Andere als Notversorgung	1 oder 2	1
RETRANS NO	Manuelle Rückumschaltung (Mtf)	Aktivieren der Funktion manuelle Rückumschaltung	Yes oder No	No
LOGIC IMP	Auswahl der Antriebslogik	Ermöglicht das Ändern der Antriebslogik, des Impulses oder Schützes	IMP oder Schütz	IMP
ENT RST NO	Zähler der Betätigungen auf Null zurücksetzen	Anzahl der Betätigungen auf Null zurücksetzen Stromquelle 1 -> Stromquelle 2 aus dem Automatikmodus (Sequenz Verlust Hauptstromquelle)	Yes oder No	No
[[[] [] [] [] [] [] [] [] []	Code Programmiermenü	Den Eingabecode des Programmiermenüs ändern	Werte zwischen 0001 und 9999 einstellbar	1000


^{*} Siehe Anlagen



6.3.4. Eigenschaften der Variablen



Durch die Erfassung eines Grenzwertes kann eine Sequenz Verlust oder Rückkehr der Hauptstromquelle ausgelöst werden.



LCD	Bezeichnung/Definition	Einstelspielraum	Standardwerte
NETWORK 4NJL	Grenzwert Überspannung Netz 1 (oU)]	Von 102 bis 120%	115%
NIM VOLT 400 V	Hysterese des Grenzwertes Überspannung Netz 1 (oUh)	Von 101 bis 119%	110%
FN 50 /4 no.	Grenzwert für Unterspannung Netz 1 (uU)	Von 80 bis 98 %	85 %
CT 00500/5	Hysterese des Grenzwertes Unterspannung Netz 1 (uUh)	Von 81 bis 99 %	95 %
SOURCE 1 · 1	Grenzwert Überspannung Netz 1 (oU)]	Von 102 bis 120%	115%
SEN NO NO.	Hysterese des Grenzwertes Überspannung Netz 2 (oUh)	Von 101 bis 119%	110%
PRIO NET 1 NET 2	Grenzwert für Unterspannung Netz 2 (uU)	Von 80 bis 98 %	85%
RETRANS NO	Hysterese des Grenzwertes für Unterspannung Netz 2 (uUh)	Von 81 bis 99 %	95 %


Die Werte sind in % der eingegebenen Nennwerte definiert.

Die Hysteresewerte müssen den definierten Grenzwerten für Unter- und Überspannung entsprechen (jeweils nach oben und unten).

6.3.4. Eigenschaften der Variablen (Forts.)

Menü Frequenz

Durch die Erfassung eines Grenzwertes kann eine Sequenz Verlust oder die Rückkehr der Hauptstromquelle ausgelöst werden.



LCD	Bezeichnung/Definition	Einstelspielraum	Standardwerte
1 2	Grenzwert Überfrequenz Netz: 1 (oF)	Von 101 bis 120%	105%
0V. F HYS (030	Hysterese des Grenzwertes Überfrequenz Netz 1 (oFh)	Von 100,5 bis 119,5%	103%
UNI F 950	Hysterese des Grenzwertes für Unterfrequenz Netz 1 (uFh)	Von 80 bis 99 %	95 %
UNI F HYS 970	Hysterese des Grenzwertes für Unterfrequenz Netz 1 (uF)	Von 80,5 bis 99,5 %	97 %
[[V. F ↓ ([5]] mes]	▼ mos		105%
0v. F HYS (030	Hysterese des Grenzwertes Überfrequenz Netz 2 (oFh)	Von 100,5 bis 119,5%	103%
UNI F 950	Hysterese des Grenzwertes für Unterfrequenz Netz 2 (uFh)	Von 80 bis 99%	95%
UNI F HYS 970	Hysterese des Grenzwertes für Unterfrequenz Netz 2 (uF)	Von 80,5 bis 99,5 %	97%



Die Werte sind in % der eingegebenen Nennwerte definiert.

Die Hysteresewerte müssen den definierten Grenzwerten für Unter- und Überspannung entsprechen (jeweils nach oben und unten).



6.3.4. Eigenschaften der Variablen (Forts.)

Menü Timer

LCD	Bezeichnung	Definition	Einstelspielraum	Standardwerte
MFT 05 5EE °	Main Failure Timer (Umschaltverzögerung Hauptnetz)	Ermöglicht das Umschalten auf das Notnetz zu Verzögern. Sofern das Hauptnetz vor dem Ablauf dieser Zeitverzögerung wieder vorhanden ist, wird der Umschaltzyklus nicht ausgelöst	Von 0 bis 60 Sek.	5 Sek.
177 05 5EE °	Delay on transfer Timer (Umschaltverzögerung Stabilität Notnetz)	Ermöglicht die Bestätigung der Stabilität des Notnetzes vor dem Umschalten auf das Notnetz. Diesen Zeitablauf kann man durch schliessen der Kontakte 207 + 208 umgehen. Achtung: DTT > Zeit für Lastabwurfrelay beachten. Siehe Seite 41 (Modul Option 2 Eingänge/2 Ausgänge)	Von 0 bis 60 Sek.	5 Sek.
OMF 05 5EC °	Main failure Timer (Umschaltung auf Notnetz über Verzögerung Pos. 0)	Ermöglicht es, ein zu schnelles Umschalten von der Hauptstromquelle auf die Notversorgung zu vermei- den (anhalten in Stellung Null). Die Restspannung der Last kann bedeu- tend sein (vor allem bei Rotierenden Lasten) und eine Zeitverzögerung erfor- derlich machen	Von 0 bis 20 Sek.	5 Sek.
MRT [] MIN °	Main return Timer (Umschaltverzögerung Stabilität Hauptnetz)	Ermöglicht die zeitliche Verzögerung der Stabilitätsmeldung der Hauptstromquelle vor dem Umschalten (Rückkehr) auf dieses Netz. Sofern das Hauptnetz vor dem Ablauf dieser Zeitverzögerung wieder vorhanden ist, wird der Umschaltzyklus nicht ausgelöst	Von 0 bis 30 Min.	1 Min.
OMR 05 5EE °	0 main return Timer (Umschaltung Hauptnetz über Verzögerung Pos. 0)	Ermöglicht es, ein zu schnelles Umschalten von der Notversorgung auf die Hauptstromquelle zu vermei- den (anhalten in Stellung Null). Die Restspannung der Last kann bedeu- tend sein (vor allem bei Rotierenden Lasten) und eine Zeitverzögerung erfor- derlich machen	Von 0 bis 20 Sek.	5 Sek.
II 2	Cool down Timer (Abkühlverzögerung Generator)	Ermöglicht das schrittweise Abkühlen eines Generators vor seinem Ausschalten. Diese Zeitverzögerung beginnt sofort bei Rückumschaltung auf die Hauptstromquelle.	Von 0 bis 10 Min.	4 Min.

6.3.4. Eigenschaften der Variablen (Forts.)

COMMUNICATION Menü Kommunikation



*Dieses Menü wird aktiviert, wenn ein optionales Kommunikationsmodul erfasst wird. (Siehe Abschnitt Optionen).

LCD	Bezeichnung	Definition	Einstelspielraum	Standardwerte
RIIRESS 005	Adresse	Adresse des kommunizierenden Gerätes	1 bis 247	5
SPEEJ 9600JdS	Geschwindigkeit	Kommunikationsgeschwindigkeit	2400, 4800, 9600, 19 200, 38 400	9 600
510P 311 (nos	Stopbit		0, 1, 2	1
PARITY NO	Paritätsbit		No, odd, even	No



6.3.4. Eigenschaften der Variablen (Forts.)

Menü Eingänge/Ausgänge

Dieses Modul wird aktiviert, wenn eines oder beide Optionsmodule 2E/2A erfasst wird/werden.



Beim Trennen oder erneuten Anschließen eines Optionsmoduls, die Programmierung der Eingänge/Ausgänge überprüfen.



Zur Nummerierung der Eingänge/Ausgänge siehe Montage des Zubehörs.



Bei den Ausgangsrelais handelt es sich werkseitig um Schiesserkontakt (Zustand nicht aktiv offen).

Der nicht aktive Zustand des Eingangs kann nach den Anforderungen ausgewählt werden: Öffner oder Schliesser.

LCD	Bezeichnung/Definition	Einstelspielraum	Standardwerte
TNPUT :	Eingang 1	Ft1, Ft2, Pri, Mtf, S2A,/	/
INPUT I	Zustand Eingang 1	Schliesser, Öffner	Schliesser
INPUT 2	Eingang 2	Ft1, Ft2, Pri, Mtf, S2A, /	/
INPUT 2	Zustand Eingang 2	Schliesser, Öffner	Schliesser
INPUT 3	Eingang 3	Ft1, Ft2, Pri, Mtf, S2A, /	/
INPUT 3	Zustand Eingang 3	Schliesser, Öffner	Schliesser
INPUT 4	Eingang 4	Ft1, Ft2, Pri, Mtf, S2A, /	/
INPUT 4	Zustand Eingang 4	Schliesser, Öffner	Schliesser
OUTPUT 1	Ausgang 1	S1A, S2A, LS, /	/
OUTPUT 2	Ausgang 2	S1A, S2A, LS, /	/
OUTPUT 3	Ausgang 3	S1A, S2A, LS, /	/
	Ausgang 4	S1A, S2A, LS, /	/

• Eingänge:

Ft1, Ft2: Externer Fehler: Bringt die Fehler-LED bei einer Aktivierung des Eingangs zum Blinken damit die Fehler/Alarme des Systems angezeigt werden.

Ft1 oder Ft2 wird am Bildschirm angezeigt. Der Fehler gilt als behoben, wenn der Eingang nicht mehr aktiv ist.

PRI: Auswahl der Hauptstromquelle.

Hauptstromquelle 1 hat Priorität, wenn Eingang nicht aktiviert ist. Hauptstromquelle 2 hat Priorität bei aktiviertem Eingang.



Die Grundeinstellung «PRIO. NET» (s. Seite 35) wird unterdrückt, wenn einem Eingangsmodul die Variable PRI zugewiesen wird. Dasselbe gilt für die Aktualisierung über die Kommunikation.



6.3.4. Eigenschaften der Variablen (Forts.)

Mtf: Manuelles Rückumschalten (von der Notversorgung zur Hauptstromquelle). Diese Funktion bringt dasselbe Ergebnis wie ein manuelles Rückumschalten über die Tastatur. Ermöglicht das Fernauslösen eines Umschaltens, sofern diese Funktion aktiviert ist. Eingang aktiv bei Impuls (Dauer: 1 Sekunde).

Siehe Sequenz Rückkehr zur Hauptstromquelle (Seite 49).

S2A (Eingang): Information Stromquelle 2 verfügbar. Wird an Stelle der Spannungsmessung/der Frequenzmessung vom Netz 2 verwendet, die dann durch eine Zuweisung eines Eingangs an die Funktion S2A verhindert wird. Information die typischerweise ein Stromaggregat versendet, das zur Ausgabe bereit ist.

Siehe Sequenz Verlust der Hauptstromquelle (Seite 47).

• Ausgänge:


- S1A, S2A: Stromquelle 1 (S1A) oder 2 (S2A) verfügbar. Die Ausgänge sind aktiviert, wenn die Stromquelle 1 oder 2 als verfügbar betrachtet wird (entsprechend dem vorgegebenen Wertebereich).
- LS: Lastabwurfrelais. Die LS-Zeitverzögerung entspricht der verfügbaren Dauer zur Durchführung der Entlastung. Aktivierung des Relais vor dem Umschalten auf die Notversorgung entsprechend der LS-Zeitverzögerung. Relais wird nach Umschalten auf die Hauptstromquelle entsprechend der LS-Zeitverzögerung ausgeschaltet.

Bei Auswahl der LS-Funktion sollte der dazugehörige Zeitverzögerungswert eingestellt werden.

Ausgang	Zugewiesene Funktion (Auswahlliste)	Zeitbereich	Standardwert
017PUT (017PUT 3 017PUT 2 017PUT 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	S1A, S2A, LS	0 bis 60 Sek. (≤ DTT)*	3 Sek

^{*} Bei einer Änderung der Variablen DTT auf einen niedrigeren Wert als LS, wird LS automatisch auf den DTT-Wert konfiguriert (s. Seite 38).

Beispiel: Konfiguration der LS-Funktion (Ausgangsrelais Output 1, 3 Sekunden):






Die Priorität der Stromquellen kann bei Zuweisung von LS an einen Ausgang geändert werden.



Die Funktion Entlastung kann bei einer Konfiguration Hauptstromquelle = Stromquelle 2 ausgewählt werden.

Lastabwurfzyklus







Der Ausgang schaltet auf 0 um, wenn die Versorgung nicht mehr vorhanden ist. Daher wäre es zu empfehlen, den Kontakt der Stellung der Notversorgung mit dem LS-Relais parallel zu schalten.

Damit wird bei einem Ausfall der Notversorgung keine Entlastung ausgeführt.



6.4. Betrieb

6.4.1. Vorstellung

Mit dem Betriebsmodus kann in der manuellen Stellung (ohne Vorhängeschloss) ein Test ohne Last ausgeführt werden. In der Automatikstellung kann damit ein Test unter Last oder ohne Last ausgeführt werden und die Stellungen des Lastumschalters können elektrisch überprüft werden.

Den Betriebsmodus aufrufen



Schritt 1: Die "Mode"-Taste 5 s gedrückt halten



Schritt 2: den Betriebscode eingeben (CODE E) (werkseitig 4000) und dazu die Navigationstasten verwenden



Schritt 3: Bestätigen drücken

Den Betriebsmodus verlassen



Die "Mode"-Taste 5 s gedrückt halten

Im Modus navigieren Betrieb




Aufrufen der verschiedenen Funktionen:

Auf die Mode-Taste drücken



Die ausgewählte Funktion aktivieren: Bestätigen drücken

6.4.2. Aufbau des Betriebsmodus



6.4. Betrieb (Forts.)

6.4.3. Test ohne Last (ZUGRIFF über die Modi AUT/ b)

Wird folgendermaßen aktiviert:

- über das Betriebsmenü
- oder über die Kommunikation
- oder über die ATyS D20-Schnittstelle.


Dieser Test ist für Anwendungen bestimmt, in denen es sich bei der Stromversorgung 2 um ein Stromaggregat handelt (die Hauptversorgung muss die Stromquelle 1 sein). Dieser Test ist möglich im Automatikmodus, Position 1 und Stromquelle 1 verfügbar.

Beschreibung

- In diesem Modus kann das Stromaggregat ohne Lastumschaltung auf das Stromaggregat überprüft werden
- Das Stromaggregat wird wie üblich eingeschaltet oder ausgeschaltet
- Dieser Test ist nicht w\u00e4hrend einer automatischen Sequenz m\u00f6glich

Aktivierung über die Tastatur

Betriebsmodus: Auf die Mode-Taste drücken, um das Anzeigefenster für den Test ohne Last (test off load) zum Blinken zu bringen. Bestätigen um den Zyklus zu starten.



6.4.4. Test unter Last (ZUGRIFF über den AUT-Modus)

Wird folgendermaßen aktiviert:

- entweder über das Betriebsmenü
- oder über einen externen potenzialfreien Kontakt (Anschlussklemmen 207-209)
- oder über die Kommunikation
- oder über die ATyS D20-Schnittstelle.



Der Automatikzyklus hat Vorrang.

Beschreibung

- Dieser Test simuliert einen Fehlerzustand der Hauptversorgung. Die Sequenz wird gestartet und führt zur Umschaltung auf die Notversorgung. Die Rückumschaltung auf die Hauptversorgung wird aktiviert sobald diese wieder zur Verfügung steht.
- Sämtliche Zähler zählen nach eigenen Voreinstellungen.
- Das manuelle Rückumschalten bleibt während dem Test unter Last aktiviert.

Nach Ausführung des Tests kehrt das Gerät in den Anzeigemodus zurück.

Aktivierung über die Tastatur

In dem Betriebsmodus: Auf die Mode-Taste drücken, um das Anzeigefenster für den Test unter Last (test on load) zum Blinken zu bringen. Bestätigen um den Zyklus zu starten.

Dieser Test kann nur im Automatikmodus in der Stellung Hauptversorgung, Stromquelle verfügbar ausgeführt werden.

Externes Einschalten über den Eingang "Test unter Last"

Der Test unter Last kann über einen externen potentialfreien Kontakt ausgeführt werden (Schließen der Anschlussklemmen 207 und 209).

Der Zyklus wird beim Schließen der Kontakte gestartet.



TST ON LOAD

6.4. Betrieb (Forts.)

6.4.5. Steuerung 1, 0, 2 des Lastumschalters (Zugriff über AUT-Modus)

EONTROL		
1	2	

Wird folgendermaßen aktiviert:

- entweder über das Betriebsmenü. In diesem Fall kann eine der Stellungen 1, O, 2 über die Tastatur ausgelöst werden,
- oder über einen externen potenzialfreien Kontakt. In diesem Fall kann eine der Stellungen 1, O, 2 über die dazugehörigen Eingänge (Anschlussklemmen 313 bis 317) ausgelöst werden
- oder über die Kommunikation
- oder die ATyS D20-Schnittstelle

Beschreibung

Elektrische Steuerung der Stellung des Lastumschalters: PS1, PSO, PS2 (1, O, 2 oder, je nach Zuweisung der Gehäuse, Sce-Variablen).



Die Steuerung hat Vorrang auf sämtliche Funktionen. Nach dem Ausfall und Rückkehr der Versorgung bleibt das Gerät im Steuermodus.

Ferneinschalten

Dieser Modus wird durch eine Brücke zwischen den Anschlussklemmen 313 und 317 aktiviert. Die Stellungen entsprechen den Steuerbefehlen zwischen der Anschlussklemme 317 und den Anschlussklemmen 314-315-316.


Aktivierung über die Tastatur

Die Stellungen PS1, PSO, PS2 durchgehen



Auf die Mode-Taste drücken.

Die aktive Stellung wird auf dem Bildschirm durch YES angezeigt



6.5. Anzeige

6.5.1. Vorstellung

Dieser Modus wird aktiviert sobald das Gerät unter Spannung gesetzt wird. Er ermöglicht die Visualisierung verschiedener Parameter unabhängig von der Stellung des Schlüssels und des aktivierten Modus.

Die Umschaltzyklen haben Vorrang auf die Visualisierung und Zeigen die Zähler an, sobald die aktiviert sind.

Nach dem Umschaltzyklus kommt die Anzeige wieder auf die Spannung L1N (erste Variante dieses Modus).

Die Hintergrundbeleuchtung geht nach einer Minute aus und bei Tastaturdruck wieder an.

Im Anzeigemenü navigieren



Zugriff auf die Parameter: Auf die Pfeiltasten "nach oben" und "nach unten" drücken




In den verschiedenen Untermenüs navigieren: Auf die Pfeiltasten "links" und "rechts" drücken



6.5. Anzeige (Forts.)

6.5.2. Aufbau des Anzeigemodus





Die Anzeige der Werte ist abhängig von dem programmierten Netzwerktyp. Siehe Anhang um die Verfügbaren Messungen je nach Netzwerktyp zu finden (s. Seite 60).



Zur Erklärung der Parameter, siehe Programmierung (s. Seite 38).



6.6. Automatische Sequenzen

6.6.1. Manueller Modus/Automatikmodus

Umschaltung manueller Modus- Automatikmodus/Rückkehr der Versorgung

Sobald das Gerät von dem manuellen Modus zu dem Automatikmodus wechselt, startet der Automatikzyklus

Die Spannungen und die Frequenzen werden überprüft, um die neue stabile Stellung des Lastumschalters zu ermitteln

Dieselbe Tabelle muss nach einer vollständigen Unterbrechung (die Elektronik muss vollständig entladen sein = 3 Minuten) berücksichtigt werden.

Lesen Sie die Beschreibung der Zähler, in deren die Zähler MFT, MRT oder DTT aufgeführt sind (s. Seite 38).

Neue stabile Stellung des Lastumschalters

Ausgangsstellung des Lastumschalters	Verfügbarkeit der Stromquellen	Neue Stellung
Hauptstromquelle	Hauptstromquelle verfügbar, Notstromquelle verfügbar oder nicht	Hauptstromquelle
Hauptstromquelle	Hauptstromquelle für die MFT-Dauer nicht verfügbar, Notstromquelle verfügbar oder nicht	Notstromquelle. Sofern Notstromquelle nicht verfügbar. Zunächst Start der Notstromquelle und Abwarten des DTT-Zählers vor Umschaltung
Notstromquelle	Notstromquelle verfügbar, Hauptstromquelle nicht verfügbar	Notstromquelle
Notstromquelle	Notstromquelle verfügbar, Hauptstromquelle während MRT-Dauer verfügbar	Hauptstromquelle
Stellung 0	Hauptstromquelle verfügbar, Notstromquelle nicht verfügbar	Hauptstromquelle
Stellung 0	Hauptstromquelle verfügbar, Notstromquelle verfügbar	Hauptstromquelle
Stellung 0	Hauptstromquelle nicht verfügbar, Notstromquelle verfügbar	Notstromquelle
Stellung 0	Hauptstromquelle nicht verfügbar, Notstromquelle nicht verfügbar	Keine Aktion (da keine Versorgung). Wenn wieder eine Versorgung verfügbar ist, Umschaltung auf die wieder zurückgekehrte Stromquelle



Der Lastumschalter schaltet sofort in die neue stabile Stellung, wenn der Schlüssel von dem manuellen Modus zu dem Automatikmodus gedreht wird oder eine Stromquelle wieder vorhanden ist.

6.6.2. Sequenz: Verlust der Hauptstromquelle

Diese Sequenz ist dann aktiv, wenn sich der Lastumschalter im Automatikmodus und in prioritärer Stellung befindet (hier Stellung I - Stromquelle 1):

- Die Stromquelle 1 ist verfügbar
- Der Lastumschalter befindet sich in Stellung I
- Die Stromquelle 2 ist verfügbar oder nicht

Definition der Stromquelle verfügbar

Stromquelle, die die Spannungs- und Frequenzwerte innerhalb des definierten Spielraums aufweist und deren Phasenreihenfolge stimmt (siehe Abschnitt Betriebsmodus).

Spezielle Funktion: Fernsteuerung der Umschaltung

Die Umschaltung von der Hauptstromquelle auf die Notstromquelle kann noch vor Abschluss des Zählvorgangs des DTT-Zählers ausgeführt werden. Sofern der Zähler auf seinen Höchstwert eingestellt ist (60 Sek.) kann umgeschaltet werden indem die Anschlussklemmen 207 und 208 geschalten werden (s. Seite 20).




6.6. Automatische Sequenzen (Forts.)

6.6.2. Sequenz: Verlust der Hauptstromquelle (Forts.)

Beschreibung der Sequenz

Beispiel: Stellung I = Hauptstromquelle (1)
Stellung II = Notstromquelle GE (2)



6.6. Automatische Sequenzen (Forts.)

6.6.3. Sequenz: Rückkehr zur Hauptstromquelle

Diese Sequenz ist dann aktiv, wenn sich der Lastumschalter im Automatikmodus und in gesicherter Stellung befindet (hier Stellung II):

- Die Hauptstromquelle 1 ist nicht verfügbar
- Der Lastumschalter befindet sich in der Notstellung (Bsp.: Generator)
- Die Notstromquelle 2 ist vorhanden.


Spezielle Funktion:

Funktion manuelle Rückumschaltung


- Wenn das Hauptnetz wieder angezeigt wird, kann es günstiger sein, die Last der Notstromquelle nicht sofort auf die Hauptstromquelle umzuschalten
- Die automatische Rückumschaltung kann durch Bestätigung der Funktion manuelle Rückumschaltung (siehe Programmierung) blockiert werden.

Die Rückumschaltung wird folgendermassen bestätigt:

- durch die Bestätigungstaste direkt auf dem Atys oder am ATyS D20,
- durch einen Eingang am Optionsmodul 2E / 2A, Funktion Mtf (s. Seite 40).



Beschreibung der Sequenz



7. OPTIONEN

7.1. Kommunikationsmodul

Lesen Sie den Abschnitt Einbau des Zubehörs, das die Einbauanweisungen für das Modul enthält.

Die Installation dieses Moduls lässt einen RS485-Anschluss zu. Bei dem entsprechenden Protokoll handelt es sich um JBUS/MODBUS®.

RS485	Half-Duplex mit 2 oder 3 Kabeln
Protokoll	JBUS/MODBUS® Protokoll im RTU
Geschwindigkeit	2400, 4800, 9600, 19 200, 38 400 Bauds
Galvanische Isolierung	4 kV (1 min 50 Hz)


7.1.1. Allgemein


Die Kommunikation über eine RS485-Verbindung (JBUS/MODBUS® Protokoll) erlaubt es, bis zu 31 ATyS mit einem PC oder einem programmierbarem Gerät zu verbinden, der/das bis zu 1.500 Meter entfernt sein kann.

Empfehlungen

Dazu muss ein Kabel Shielded Twisted Pair des Typs LIYCY verwendet werden. Bei schwierigen Umgebungsbedingungen oder einem sehr großen Netz mit vielen ATyS, empfehlen wir die Verwendung von 2 Shielded Twisted Pairs mit einer allgemeinen Abschirmung des Typs LIYCY-CY. In diesem Fall wird ein Paar für das + und eines für das – und ein anderes Paar, dessen beiden Kabel kurzgeschlossen sind, für den 0 V verwendet.

Bei einer Distanz von mehr als 1500 m bzw. bei mehr als 31 ATyS, muss ein Verstärker (1 Kanal) oder eine Funkenstrecke (4 Kanäle) verwendet werden, damit bei mehr als 1500 m ein zusätzliches ATyS angeschlossen werden kann. Für weitere Informationen zur Anschlussmethode wenden Sie sich bitte an uns.







An den beiden Verbindungsenden muss die Impedanz von 120 Ohm, die sich auf dem Optionsmodul RS485 befindet, unbedingt angepasst werden.

7.1.2. JBUS/MODBUS® Protokoll

Das JBUS/MODBUS® Protokoll durch das ATyS verwendet, erfordert einen Dialog, der auf der hierarchischen Struktur Master-Slave aufgebaut ist. Es sind zwei Dialoge möglich:

- Der Master kommuniziert mit einem Slave (ATyS) und wartet auf dessen Antwort,
- Der Master kommuniziert mit allen Slaves (ATyS), ohne deren Antwort abzuwarten.

Der Kommunikationsmodus ist die RTU (entfernte Anschlusseinheit), die die Hexadezimalzahlen von 8 bit verwendet.

Gemäß dem JBUS/MODBUS® Protokoll, muss die Übertragungsdauer weniger als 3 Zeichenpausen betragen, beziehungsweise die Dauer der Ausgabe von drei Zeichenlängen, damit die Meldung durch den ATyS verarbeitet werden kann.a

Im Kommunikationsprotokoll besteht ein Standardpfad aus folgenden Elementen:

Slaveadresse	Betriebscode	Adresse	Daten	CRC 16
--------------	--------------	---------	-------	--------

Slaveadresse: Adresse des kommunizierenden Gerätes (Parameter Add, Menü Comm)

- Funktionscode: Es können folgende Codes verwendet werden:
- 3: um Wörter zu lesen (höchstens 128)
- 6: Um ein Wort zu schreiben
- 8: Um den Austausch zwischen dem Master und Slave über die Zähler 1, 3, 4, 5 und 6 zu diagnostizieren
- 16: um Wörter zu schreiben (maximal 128)
- Adresse: Adresse der betroffenen Variablen (siehe folgende Tabellen)
- Daten: Parameter, die an die Funktion gebunden sind (Anzahl der Wörter, Wert)

Hinweis

- Bei Auswahl der Slaveadresse 0, wird an alle im Netz vorhandenen Geräte eine Meldung verschickt (nur für die Funktionen 6 und 16).
- Die maximale Ruhedauer zwischen einer Frage und der Antwort beträgt 250 ms.



7.1.3. Liste der anzuzeigenden Parameter (Funktion 3)

Tabelle der Werte auf 2 Wörtern

Dezimaladresse	Hexadezimaladresse	Anzahl der Wörter	Variable	Einheit
768	300	2	I1	A/100
770	302	2	12	A/100
772	304	2	13	A/100
774	306	2	In	A/100
776	308	2	U12 Stromquelle 1	V/100
778	30A	2	U23 Stromquelle 1	V/100
780	30C	2	U31 Stromquelle 1	V/100
782	30E	2	V1 Stromquelle 1	V/100
784	310	2	V2 Stromquelle 1	V/100
786	312	2	V3 Stromquelle 1	V/100
788	314	2	Frequenz Stromquelle 1	Hz/100
790	316	2	Gesamte Wirkleistung	kW/100
792	318	2	Gesamte Blindleistung	kVar/100
794	31A	2	Gesamte Scheinleistung	kVA/100
796	31C	2	Leistungsfaktor	0,001
798	31E	2	Wirkleistung Phase1	kW/100
800	320	2	Wirkleistung Phase 2	kW/100
802	322	2	Wirkleistung Phase 3	kW/100
804	324	2	Blindleistung Phase 1	kvar/100
806	326	2	Blindleistung Phase 2	kvar/100
808	328	2	Blindleistung Phase 3	kvar/100
810	32A	2	Scheinleistung Phase 1	kVA/100
812	32C	2	Scheinleistung Phase 2	kVA/100
814	32E	2	Scheinleistung Phase 3	kVA/100
816	330	2	Leistungsfaktor Phase 1	0,001
818	332	2	Leistungsfaktor Phase 2	0,001
820	334	2	Leistungsfaktor Phase 3	0,001
880	370	2	U12 Stromquelle 2	V/100
882	372	2	U23 Stromquelle 2	V/100
884	374	2	U31 Stromquelle 2	V/100
886	376	2	V1 Stromquelle 2	V/100
888	378	2	V2 Stromquelle 2	V/100
890	37A	2	V3 Stromquelle 2	V/100
892	37C	2	Frequenz Stromquelle 2	Hz/100
894	37E	1	MRT	s
895	37F	1	MFT	S
896	380	1	DTT	S
897	381	1	OMF	S
898	382	1	CDT	S
899	383	1	OMR	S

Beispiel:

Um U 31 Stromaggregat = 228,89 lesen zu können, sollte folgende Meldung verschickt werden:

Slave	Funktion	Höchstwertige Adresse	Niedrigstwertige Adresse	Anzahl der höchs- twertigen Wörter	Anzahl der niedrigstwertigen Wörter	CRC 16
05	03	03	74	00	02	85D1

Antwort ATyS:

	Slave	Funktion	Anzahl der Bits	Wert höchstwertig	Wert niedrigstwertig	CRC 16
Hex.	05	03	04	0000	5969	458D

Dezimalwert = 22 889 (/100)



7.1.3. Liste der anzuzeigenden Parameter (Funktion 3) (Forts.)

Tabelle der Werte auf 1 Wort

Dezimaladresse	Hexa-Adresse	Anzahl der Wörter	Variable	Einheit
1792	700	1	U12 Stromquelle 1	V/10
1793	701	1	U23 Stromquelle 1	V/10
1794	702	1	U31 Stromquelle 1	V/10
1795	703	1	V1 Stromquelle 1	V/10
1796	704	1	V2 Stromquelle 1	V/10
1797	705	1	V3 Stromquelle 1	V/10
1798	706	1	Frequenz Stromquelle 1	Hz/100
1799	707	1	U12 Stromquelle 2	V/100
1800	708	1	U23 Stromquelle 2	V/100
1801	709	1	U31 Stromquelle 2	V/10
1802	70A	1	V1 Stromquelle 2	V/100
1803	70B	1	V2 Stromquelle 2	V/100
1804	70C	1	V3 Stromquelle 2	V/100
1805	70D	1	Frequenz Stromquelle 2	Hz/100
1806	70E	1	MRT-Zähler	S
1807	70F	1	MFT-Zähler	S
1808	710	1	DTT-Zähler	S
1809	711	1	OMF-Zähler	S
1810	712	1	CDT-Zähler	S
1811	713	1	OMR-Zähler	S
1813	715	1	I1	A/100
1814	716	1	12	A/100
1815	717	1	13	A/100
1816	718	1	In	A/100
1817	719	1	Gesamte Wirkleistung	kW
1818	71A	1	Gesamte Blindleistung	kVar
1819	71B	1	Gesamte Scheinleistung	kVA
1820	71C	1	Leistungsfaktor	0,001
1821	71D	1	Wirkleistung P1	kW/100
1822	71E	1	Wirkleistung P2	kW/100
1823	71F	1	Wirkleistung P3	kW/100
1824	720	1	Blindleistung Q1	kvar/100
1825	721	1	Blindleistung Q2	kvar/100
1826	722	1	Blindleistung Q3	kvar/100
1827	723	1	Scheinleistung S1	kVA/100
1828	724	1	Scheinleistung S2	kVA/100
1829	725	1	Scheinleistung S3	kVA/100
1830	726	1	Leistungsfaktor FP1	0,001
1831	727	1	Leistungsfaktor FP2	0,001
1832	728	1	Leistungsfaktor FP3	0,001



7.1.3. Liste der anzuzeigenden Parameter (Funktion 3) (Forts.)

Diagnosebereich

Dezimal adresse	Hexa- Adresse	Anzahl der Wörter	Variable					
257	101	1	Identifikation Gerät	ATyS 6m Wert 124	10			
258	102	1	Option (1)	Ohne Option:	FF			
			opaier: O	Option COM:	00			
				Option 2E / 2A:	20			
259	103	1	Option 2	ebenso Option	1			
260	104	1	Option 3	ebenso Option	1)			
261	105	1	Option 4	ebenso Option	(1)			
262	106	1	Version	Softwareversion				
263	107	2	Seriennummer					
265	109	17	Reserviert					
278	116	1	Betriebsmodus	3 stabile Zustände				
				Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	
				1	0	1	0 Auto.	
				0	1	0	1 Verriegelt	
				0	1	1	0 Manuell	
282	11A	1A 1	Zustand des	3 stabile Zustände				
			Lastumschalters	Bit2	Bit1	Bit0		
			(automatisches Update)	0	0	1 Stellung 1		
				0	1	0 Stellung 0		
				1	0	0 Stellung 2	2	
283	11B	2	Reserviert					
285	11D	1	Zähler Umschaltungen	Zähler Anzahl der a	automatische	en Übertragung	gen	
			Stromquelle 1> Stromquel	le 2				
286	11E	1	Zustand Relais Neustart	2 stabile Zustände				
				Bit5	Bit4			
				0	1	Relais im R	uhezustand	
				1	0	Relais aktiv	iert	



7.1.4. Liste der anzuzeigenden Parameter (FunktionEN 3, 6, 16)

Dezimal adresse	Hexa-Adresse	Anzahl der Wörter	Variable	Einheit
512	200	1	Netztyp -	
			0 = 4NBL - 1 = 2NBL - 2 = 2BL - 3 = 3NBL 4 = 41NBL - 5 = 1BL - 6 = 42NBL	
513	201	5	Reserviert	
518	206	1	V-Nennwert	V
519	207	1	F-Nennwert - 50 ou 60	Hz
520	208	1	Verkabelung Stromquelle 1 1 = inter I - 2 = inter II	
521	209	1	Manuelle Rückübertragung 0 = inaktiv - 1 = aktiv	
522	20A	1	oU 1 von 102 bis 120	%
523	20B	1	oUh 1 von 101 bis 119	%
524	20C	1	uU 1 von 88 bis 98	%
525	20D	1	uUh 1 von 81 bis 99	%
526	20E	1	oU 2 von 102 bis 120	%
527	20F	1	oUh 2 von 101 bis 119	%
528	210	1	uU 2 von 80 bis 98	%
529	211	1	uUh 2 von 81 bis 99	%
530	212	1	oF 1 von 101 bis 120	% / 10
531	213	1	oFh 1 von 100,5 bis 119,5	% / 10
532	214	1	uF 1 von 80 bis 99	% / 10
533	215	1	uFh 1 von 80,5 bis 99,5	% / 10
534	216	1	oF 2 von 101 bis 120	% / 10
535	217	1	oFh 2 von 100,5 bis 119,5	% / 10
536	218	1	uF 2 von 80 bis 99	% / 10
537	219	1	uFh 2 von 80,5 bis 99,5	% / 10
538	21A	1	MRT-Zähler	min/10
539	21B	1	MFT-Zähler	S
540	21C	1	DTT-Zähler	S
541	21D	1	OMF-Zähler	S
542	21E	1	CDT-Zähler	min/10
543	21F	1	OMR-Zähler	S
544	220	1	Hauptstromquelle (1=R1;2 = R2)	S
545	221	1	Logiktyp (0=IMP;1=CON)	
546	222	1	Entlastung LS	S
547	223	1	Start gen 0 = Schliesser	
			1 = Öffner	Öffner
548	224	1	Eingang 1 0:/ 1: Ft1 2: Ft2 3: Pri 4: S2A 5: MtF	
549	225	1	Zustand des Eingangs In1 0 = Schliesser - 1 = Öffner	
550	226	1	Eingang 2 0:/ 3 : Pri 1: Ft1 4: S2A 2: Ft2 5: MtF	
551	227	1	Zustand des Eingangs In2 0 = Schliesser - 1 = Öffner	
552	228	1	Ausgang Ou1 0 = S1A - 1 = S2A 2 = LS - 3 = /	



7.1.4. Liste der anzuzeigenden Parameter (FunktionEN 3, 6, 16) (Forts.)

Dezimal adresse	Hexa-Adresse	Anzahl der Wörter	Variable	Einheit
553	229	1	Ausgang Ou2 0 = S1A - 1 = S2A 2 = LS - 3 = /	
554	22A	1	Eingang In3 0 = / - 1 = Ft1 - 2 = Ft2 3 = Pri - 4 = S2A - 5 = MtF	
555	22B	1	Zustand des Eingangs In3 0 = Schliesser 1 = Öffner	
556	22C	1	Eingang In4 0 = / - 1 = Ft1 - 2 = Ft2 3 = Pri - 4 = S2A - 5 = MtF	
557	22D	1	Zustand des Eingangs In4 0 = Schliesser - 1 = Öffner	
558	22E	1	Ausgang Ou3 0 = S1A - 1 = S2A 2 = LS - 3 = /	
559	22F	1	Ausgang Ou4 0 = S1A - 1 = S2A 2 = LS - 3 = /	

Beispiel:

Konfiguration 233 V Nennspannung für ATyS Nr. 5.

	Slave	Funktion	Höchstwertige	Niedrigstwertige	Anzal	nl der	Anzahl der	Wert 1. Wort	Wert 1. Wort	CRC 16
			Adresse	Adresse	Wö	rter	Bytes	höchstwertig	niedrigstwertig	
Hex	05	10	02	06	00	01	02	00	E9	76B8
Dez.		16							233	

Antwort ATyS:

	Slave	Funktion	Höchstwertige Adresse	Niedrigstwertige Adresse	Anzahl der Wörter		CRC 16
Hex	05	10	02	06	00	01	E1F4



7.1.5. Speicherbefehl (reset)

Folgender Befehl muss ausgeführt werden, um die Änderungen der Programmparameter zu speichern. Der Wert 0 muss an die Adresse 0600 geschrieben werden.

Beispiel: Für Slave 5

Slave	Funktion	Höchstwertiger Wert	Wert der schwachen Gewichtung	Valeurs	CRC 16
05	06	06	00	0000	88C6

Hinweis:

Das ATyS antwortet nicht auf diesen Befehl. Das Speichern wird dadurch signalisiert, dass das Gerät neu gestartet wird und die Softwareversion auf der LCD angezeigt wird.

7.1.6. Test/control

Befehl

Slave	Funktion	Add. Pf höchstwertig	Add. Pf niedrigstwertig	Wert Pf höchstwertig	Wert Pf niedrigstwertig	CRC
05	06	04	80	 bit/Funktion bit 0=1 : test on load bit 1=1 : test off load bit 2=1 : Control Pos 1 bit 3=1 : Control Pos 0 bit 4=1 : Control Pos 2 		CRC

Lesen

Slave	Funktion	Add. Pf höchstwertig	Add. Pf niedrigstwertig	Wert Pf höchstwertig	Wert Pf niedrigstwertig	CRC
05	03	01	22	1 bit/Funktion falls bit = 0 : kein Test • bit 0=1 : test on load • bit 1=1 : test off load • bit 2=1 : Control Pos 1 • bit 3=1 : Control Pos 0 • bit 4=1 : Control Pos 2	Frontseite gestartet	CRC




8. BEHEBEN VON STÖRUNGEN

Zustände	Aktion
Das Gerät funktioniert nicht elektrisch	• Prüfen ob eine Spannung von 220 Vac -20 % bis 240 Vac +20 % an den Anschlussklemmen der Versorgung und bei den Stromquellen 1 oder 2 (101/102 oder 201, 202) anliegt.
	Die Stellung des Wahlschalters prüfen (AUT)
Das Gerät kann nicht mit Hilfe des Griffs	Die Stellung des Schlüssels (manu) prüfen oder den Griff
umgeschaltet werden	Den Verriegelungszustand prüfen (nicht mit Vorhängeschloss versehen)
	Die Drehrichtung des Griffs prüfen
	Den Griff schrittweise, jedoch ausreichend betätigen
Der Schlüssel kann im "AUT"-Modus	Prüfen, ob der Griff nicht in seiner Aussparung sitzt
nicht in Stellung gebracht werden	Den Verriegelungszustand prüfen (nicht mit Vorhängeschloss versehen)
	Die verwendete Schlüsselart prüfen
Das Gerät weist einen Fehler auf	• Die Versorgung der Elektronik des Gerätes (Anschlussklemmen 101/102 und 201/202) 3 Minuten lang trennen und anschließend wieder anschließen, um den Fehler zu beheben
	Bei Verwendung mit einer Optione 2 E/2 A, prüfen ob kein "Externer Fehler" als Eingang vorhanden ist
Es ist nicht möglich, das Gerät zu	Den ausgewählten Modus überprüfen (manuell)
verschließen	Prüfen, ob der Griff nicht richtig in seiner Aussparung sitzt
	Die Stellung des Lastumschalters prüfen (0 beim Standartgerät, außer bei der Option Verschließen in 3 Stellungen I, 0, II)
Das Anzeigefenster "Stromquelle" leuch-	Die Taste "Lampentest" drücken
tet nicht auf, obwohl die Stromquelle verfügbar ist	Die Nennwerte der Spannungen und Frequenzen zu dieser Stromquelle prüfen
_	Die Grenzwerte prüfen
Das Gerät schaltet nach Ausfall der Hauptstromquelle nicht um	• Den Zustand der Bestätigung externer Befehle prüfen (Anschlussklemmen 313-317)
	Die Stellung des Schlüssels prüfen (AUT.)
	Prüfen, ob die Notstromquelle vorhanden ist (Start Generator)
	Prüfen, ob das Gerät versorgt wird
Die Tests "unter Last" (on load) und "ohne	Das verwendete Passwort überprüfen (4000)
Last " (off load) können nicht über die Tastatur ausgelöst werden	Die Stellung des Schlüssels prüfen (AUT.)
Rückkehr Hauptstromquelle, aber	Prüfen, ob die MRT-Zeitverzögerung abläuft
Rückumschaltung nicht aktiv	Die Stellung des Schlüssels prüfen (AUT.)
	Den Zustand der Funktion "manuelle Rückumschaltung" (aktiv oder nicht) prüfen
Die Umschaltung auf die	Prüfen, ob die CDT-Zeitverzögerung abläuft
Hauptstromquelle 1 wurde ausgeführt,	• Den Zustand der Verbindung des Kontaktes "Start Generator" (Kontakt 73-74)
aber die Stromquelle 2 wird bei einer Anwendung des Generators weiterhin betrieben	prüfen) (den Anschluss gegebenenfalls trennen)
Option COM oder 2E/2A nicht erfasst	Den Zustand des Anschlusses und die Befestigung der Optionsmodule prüfen
	• 3 Minuten ohne Stromversorgung abwarten und dann neu starten, damit die Optionsmodule erkannt werden können
Elektrische Betätigung des Lastumschalters entspricht nicht den Befehlen I, 0, II	Den Lasttrennschalter zur Stromquelle



9. ERSATZTEILE





5. Hand-Notbetätigung und Griffhalter



6. Schlüssel


Index	Produkt	Bestellnumme	rn		
1	Versorgungs- und Steuerungsmodul				
	ATyS 6m	125-1 600 A	1579 2001	2 000-3 200 A	1579 2002
2	Antriebsmodul	125 A	1509 5012	1000 A	1509 5100
		160 A	1509 5016	1 250 A	1509 5120
		250 A	1509 5025	1 600 A	1509 5160
		400 A	1509 5040	2 000 A	1509 5200
		630 A	1509 5063	2 500 A	1509 5250
		800 A	1509 5080	3 200 A	1509 5320
3	Lastumschalter	125 A 3P	1509 1012	125 A 4P	1509 1013
		160 A 3P	1509 1016	160 A 4P	1509 1017
		250 A 3P	1509 1025	250 A 4P	1509 1026
		400 A 3P	1509 1040	400 A 4P	1509 1041
		630 A 3P	1509 1063	630 A 4P	1509 1064
		800 A 3P	1509 1080	800 A 4P	1509 1081
		1000 A 3P	1509 1100	1000 A 4P	1509 1101
		1 250 A 3P	1509 1120	1 250 A 4P	1509 1121
		1 600 A 3P	1509 1160	1 600 A 4P	1509 1161
		2 000 A 3P	1509 1200	2 000 A 4P	1509 1201
		2 500 A 3P	1509 1250	2 500 A 4P	1509 1251
		3 200 A 3P	1509 1320	3 200 A 4P	1509 1321
4	Spannungs- und Versorgungsanschlüsse (1 von jedem)		1509 0002		
5	Hand-Notbetätigung und Griffhalter	125-630 A	1599 6001		
		800-3 200 A	1599 6011		
6	Schlüssel (2 Schlüssel)		1599 9502		

10. ANLAGEN


10.1. Typologie der Netze

10.1.1. Netztypen


Dreiphasiges Netz mit Neutralleiter - 4NBL




Zweiphasiges Netz (mit Mittelpunkt) - 2NBL




Einphasiges Netz ohne Neutralleiter (Phase-Phase) - 2BL




Einphasiges Netz mit Neutralleiter (Phase-Neutralleiter) - 1BL




Dreiphasiges Netz ohne Neutralleiter - 3NBL



Dreiphasiges Netz mit Neutralleiter Seite Stromquelle 1 Einphasiges Netz mit Neutralleiter Seite Stromquelle 2 - 41



Dreiphasiges Netz, dreiphasiges Messen bei Netz $\boxed{1}$ - einphasiges Messen Netz $\boxed{2}$ - 42 NBL



Berücksichtigt nur einen einphasigen Messeingang (1-3) auf der Stromquelle $\boxed{2}$, Ermöglicht den Anschluss von nur einer einphasigen Messung an ein dreiphasiges Netz.

NBI

Nur einphasige Lasten bei einer Versorgung über die Stromquelle.



10.2. Programmierung und Verkabelung ATyS 6m

10.2.1. ATyS 6m - Dreiphasige Messung an Stromquellen 1 und 2

	3 Phasen 4 Draht	1 Phase 3 Draht	2 Phasen 2 Draht	1 Phase 2 Draht	3 Phasen 3 Draht		
Prog. ATyS	4NBL	2NBL	2 BL	1BL	3NBL	41NBL	42NBL
Verkabelung					0.152	2	.2.122
Quelle (aktive Steckverbinder)	3 N 2	1 2 3	1 	1 N	3 2	3 N	3 N 2
Verkabelung							
Quelle (aktive Steckverbinder)	3 N 2	1 2 3	1 1 3	1 N	3 2	1 1 N	3
Verfügbare Messungen	Stromquelle 1 U12, U23, U31, U1, U2, U3, f1	Stromquelle 1 U12, U23, U31, f16	Stromquelle 1 U31, f1	Stromquelle 1 U1, f1	Stromquelle 1 U12, U23, U31, f1	Stromquelle 1 U1, U2, U3, f1	Stromquelle 1 U12, U23, U31, U1, U2, U3, f1
	Stromquelle 2 U12, U23, U31, U1, U2, U3, f2	Stromquelle 2 U12, U23, U31, f2	Stromquelle 2 U31, f2	Stromquelle 2 U1, f20	Stromquelle 2 U31, f2, U12, U23	Stromquelle 2 U1, f2	Stromquelle 2 U31, f2
Überwachung	Stromquelle 1 U12, U23, U31, f1	Stromquelle 1 U12, U23, U31, f1	Stromquelle 1 U31, f1	Stromquelle 1 U1, f1	Stromquelle 1 U12, U23, U31, f1	Stromquelle 1 U1, U2, U3, f1	Stromquelle 1 U12, U23, U31, f1
	Stromquelle U12, U23, U31, f2	Stromquelle U12, U23, U31, f2	Stromquelle U31, f2	Stromquelle U1, f20	Stromquelle U31, f2, U12, U23	Stromquelle U1, f2	Stromquelle U31, f2
Beispiel Un = 240	Stromquelle 1 U12 = U23 = U31 = 240 V f1 = 50 Hz	Stromquelle 1 U31 = 240 V f1 = 50 Hz	Stromquelle 1 U31 = 240 V f1 = 50 Hz	Stromquelle 1 U1 = 240 V f1 = 50 Hz	Stromquelle 1 U12 = U23 = U31 = 240 V f1 = 50 Hz	Stromquelle 1 U1 = U2 = U3 = 240 V f1 = 50 Hz	Stromquelle 1 U12 = U23 = U31 = 240 V f1 = 50 Hz
	Stromquelle 2 U12 = U23 = U31 = 240 V f2 = 50 Hz	Stromquelle 2 U31 = 240 V f2= 50 Hz	Stromquelle 2 U31 = 240 V f2 = 50 Hz	Stromquelle 2 U1 = 240 V f2 = 50 Hz	Stromquelle 2 U12 = U23 = U31 = 240 V f2 = 50 Hz	Stromquelle 2 U1 = 240 V f2 = 50 Hz	Stromquelle 2 U31 = 240 V f2 = 50 Hz]
Verkabelung SW	1 R1 R2 T1 T2 S2 S2 S1 3	1 R1 R2 S2 P2 P2 P2 P3	1 R1 R2	R1 R1 R2 NI	1 R2 R2 R1 3 S1 S2 2	1 R1 R2 R2 T1 T2 S2 T1 S2 S3 S3	1 R1 R2 T1 T2 S2 T1 S2 S1 3
Verfügbare Messungen	P1, Q1, S1, PF1 P2, Q2, S2, PF2 P3, Q3, S3, PF3 P _T , Q _T , S _T , PF _T I1, I2, I3, In	P1, Q1, S1, PF1 P2, Q2, S2, PF2 P _T , Q _T , S _T , PF _T I1, I2, I3	P_T, Q_T, S_T, PF_T	P_T , Q_T , S_T , PF_T	P _T , Q _T , S _T , PF _T I1, I2, I3	P1, Q1, S1, PF1 P2, Q2, S2, PF2 P3, Q3, S3, PF3 P _T , Q _T , S _T , PF _T I1, I2, I3, In	l



Socomec ganz in Ihrer Nähe

IN DEUTSCHLAND

SOCOMEC GmbH Am Hardtwald 11 D - 76275 Ettlingen Tel. 07243 65 29 2 0 - Fax 07243 65 29 2 13 info@socomec.com

IN ASIFN

BELGIEN

SOCOMEC BELGIE B - 1190 Brussel Tel. +32 (0)2 340 02 30 - Fax +32 (0)2 346 28 99 be.scp.order@socomec.com

IN EUROPA

FRANKREICH

SOCOMEC

F - 67235 Benfeld Cedex Tel. +33 (0)3 88 57 41 41 - Fax +33 (0)3 88 74 08 00 scp.vex@socomec.com

GROSSBRITANNIEN

SOCOMEC Ltd

Hitchin Hertfordshire SG4 0TY Tel. +44 (0)1462 440033 - Fax +44 (0)1462 431143 sales.uk.scp@socomec.com

ITALIEN

SOCOMEC Elettrotecnica s.r.l. I - 20098 San Giuliano Milanese (MI) Tel. +39 02 98 498 21 - Fax +39 02 98 243 310 it.scp.info@socomec.com

NIEDERLANDE

SOCOMEC B.V. NL - 3992 De Houten

Tel. +31 (0)30 63 71 504 - Fax +31 (0)30 63 72 166 info@socomec.nl

SPANIEN

SOCOMEC ELECTRO, S.L. E - 08310 Argentona (Barcelona) Tel. +34 93 741 60 67 - Fax. +34 93 757 49 52 es.scp.info@socomec.com

NORDOST ASIEN

SOCOMEC CHINA

CN - 20030 P.R.C Shanghai

Tel. +86 21 5298 9555 - Fax +86 21 6228 3468

socomec@socomec-shanghai.com

SÜDOST ASIEN & PAZIFIK

SOCOMEC SWITCHING AND PROTECTION

UBI TECHPARK - Singapore

Tel. +65 65 07 94 90 - Fax +65 65 47 86 93

sg.scp.socomec@socomec.com

SÜD ASIEN

SOCOMEC-HPL PVT

Gurgaon, Haryana - Indien

Tel. + 91 124 2210970 - 74 / Fax + 91 124 2210976

in.scp.socomec-hpl@socomec.com

IM MITTLEREN OSTEN

VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE

SOCOMEC Middle East Dubai, U.A.F.

Tel. +971 4 88 11 623 - Fax +971 4 88 19 887

sales.ae.scp@socomec.com

IN NORDAMERIKA

USA, KANADA & MEXIKO

SOCOMEC Inc.

Cambridge, MA 02142 USA

Tel. +1 617 245 0447 - Fax +1 617 245 0437

us.scp.sales@socomec.com

UNTERNEHMENSSITZ

GRUPPE SOCOMEC

Geschäftskapital 11 313 400 € R.C.S. Strasbourg B 548 500 149 1, rue de Westhouse - B.P. 60010 F-67235 Benfeld Cedex - FRANKREICH

VERTRIEBSLEITUNG UND EXPORT

1, rue de Westhouse - B.P. 60010 F - 67235 Benfeld Cedex - FRANKREICH Tel. +33 (0)3 88 57 41 41 - Fax +33 (0)3 88 74 08 00 scp.vex@socomec.com





535 597 A - 07/09 - Photo: Martin Bernhart - Réalisation: SOCOMEC Service Communication

ATYS 102 B/QUAT SCP 4